AL MENOS 11 DE LOS SIGUIENTES PASOS DE LA *GUÍA RÁPIDA DE INICIO* DEBEN REALIZARSE DURANTE LA INSTALACIÓN Y LA PUESTA EN SERVICIO.

SI SE PRODUCE ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.

Guía rápida de inicio

- 1. Compruebe que la entrega corresponda a su pedido, véase el Capítulo 3.
- 2. Antes de llevar a cabo la puesta en servicio, lea detenidamente las instrucciones de seguridad del Capítulo 1.
- 3. Antes de realizar la instalación mecánica, compruebe los márgenes mínimos alrededor de la unidad y las condiciones ambientales en el Capítulo 5.
- 4. Verifique el tamaño del cable del motor, el cable de red, los fusibles de red y las conexiones de los cables, consulte el Capítulo 3
- 5. Siga las instrucciones de instalación, véase el Capítulo 5.
- 6. Los tamaños de los cables de control y el sistema de masa se explican en el Capítulo 6.1.1.
- 7. Encontrará instrucciones sobre cómo utilizar el panel en el Capítulo 7.
- 8. Todos los parámetros tienen los valores por defecto de fábrica. Para garantizar un funcionamiento correcto, compruebe los datos de la placa de características con los valores siguientes y los parámetros correspondientes del grupo de parámetros P2.1. Consulte el Capítulo 8.3.2.
 - tensión nominal del motor, par. 2.1.6
 - frecuencia nominal del motor, par. 2.1.7
 - velocidad nominal del motor, par. 2.1.8
 - intensidad nominal del motor, par. 2.1.9
 - $\cos \phi$ motor, par. 2.1.10

Todos los parámetros se detallan en el Manual de Aplicación Control Multi-propósito.

- 9. Siga las instrucciones acerca de la puesta en servicio del Capítulo 8.
- 10. Ahora ya puede utilizar el Convertidor de Frecuencia Vacon NXL.
- 11. Al final de este manual, encontrará una ayuda rápida acerca de la E/S por defecto, los menús del panel de control, los valores de monitorización, los códigos de fallo y los parámetros básicos.

Vacon Plc no se responsabiliza del uso de los convertidores de frecuencia contrario al que se indica en las instrucciones.

CONTENIDO

MANUAL DEL USUARIO DE VACON NXL

ÍNDICE

- 1 SEGURIDAD
- 2 DIRECTIVA UE
- 3 RECEPCIÓN DE LA ENTREGA
- 4 DATOS TÉCNICOS
- 5 INSTALACIÓN
- 6 CABLEADO Y CONEXIONES
- 7 PANEL DE CONTROL
- 8 PUESTA EN SERVICIO
- 9 ANÁLISIS DE FALLOS
- 10 DESCRIPCIÓN DE LA CARTA OPT-AA
- 11 DESCRIPCIÓN DE LA CARTA OPT-AI

MANUAL DE APLICACIÓN CONTROL MULTI-PROPÓSITO DE VACON

ACERCA DEL MANUAL DEL USUARIO DE VACON NXL Y EL MANUAL DE APLICACIÓN CONTROL MULTI-PROPÓSITO

Enhorabuena por haber elegido el convertidor de frecuencia Vacon NXL.

El Manual del Usuario le proporcionará la información necesaria acerca de la instalación, la puesta en servicio y el funcionamiento del Convertidor de Frecuencia Vacon NXL. Le recomendamos que lea detenidamente estas instrucciones antes de conectar el convertidor de frecuencia por primera vez.

En el Manual de Aplicación Control Multi-propósito encontrará información sobre la aplicación utilizada en el Accionamiento Vacon NXL.

Este manual está disponible en formato electrónico o impreso. Le recomendamos que utilice la versión electrónica si es posible. Si dispone de la **versión electrónica**, podrá beneficiarse de las siguientes funciones:

El manual contiene varios vínculos y referencias cruzadas a otros apartados del manual que facilitan al lector el movimiento por el mismo y le permiten comprobar y encontrar información más rápidamente.

El manual también contiene hipervínculos a páginas web. Para visitar estas páginas web a través de los enlaces, debe tener un navegador de Internet instalado en el ordenador.

NOTA : No podrá editar la versión de Microsoft Word del manual sin una contraseña válida. Abra el archivo del manual como versión de sólo lectura.

Manual del usuario de Vacon NXL

	Índi	ice Document	code: ud00911E Date: 29.03.2006
1.		SEGURIDAD	7
	1.1 1.2 1.3 1.4	Avisos Instrucciones de seguridad Conexión a tierra y protección de fallo a tierra Puesta en marcha del motor	
2.		DIRECTIVA UE	9
	2.1 2.2	Marcado CE Normativa EMC 2.2.1 Generalidades 2.2.2 Criterios técnicos 2.2.3 Clasificación EMC de los convertidores de frecuencia Vacon 2.2.4 Declaración de conformidad del fabricante	9 9 9 9 9 9 9 10
3.		RECEPCIÓN DE LA ENTREGA	12
	3.1 3.2 3.3 3.4	Código de designación de tipo Almacenamiento Mantenimiento Garantía	
4.		DATOS TÉCNICOS	15
	4.1 4.2	Introducción Especificaciones de potencia 4.2.1 Vacon NXL – Tensión de red 208—240 V 4.2.2 Vacon NXL - Tensión de red 380—500 V	
	4.3	Datos técnicos	18
5.		INSTALACIÓN	20
	5.1 5.2 5.3	Montaje 5.1.1 MF2 y MF3 5.1.2 MF4 – MF6 Refrigeración Cambio de la clase de protección EMC de H a T	
6.		CABLEADO Y CONEXIONES	26
	6.1	Conexiones de potencia 6.1.1 Cableado 6.1.1 Tamaños de cables y fusibles 6.1.2 Montaje de accesorios de los cables 6.1.3 Instrucciones de instalación 6.1.3.1 Longitudes de pelado de los cables de corriente y del motor 6.1.2.2 Instalación de los cables de Vacon NXL	
		6.1.4 Instalación de los cables y estándares UL	
	6.2	 6.1.5 Comprobaciones del aislamiento del motor y los cables Unidad de control 6.2.1 MF2 y MF3 	40 41 41

	6.2.2 MF4 – MF6	41
	6.2.2.1 Placas de opciones permitidas en MF4 – MF6:	41
	6.2.3 Conexiones de control	42
	6.2.4 E/S de control	43
	6.2.5 Señales de terminales de control	44
	6.2.5.1 Selecciones de puentes en la carta básica Vacon NXL	45
	6.2.6 Conexión termistor motor (PTC)	48
7.	PANEL DE CONTROL	
7.1	Indicaciones en la pantalla Panel	
	7.1.1 Indicaciones de estado del convertidor	
	7.1.2 Indicaciones de lugar de control	
	7.1.3 Indicaciones numéricas	50
7.2	Pulsadores del panel	
	7.2.1 Descripción de los pulsadores	51
7.3	B Asistente de arrangue	52
7.4	Navegación en el panel de control	53
	7.4.1 Menú Monitorización (M1)	
	7.4.2 Menú Parámetro (P2)	58
	7.4.3 Menú Control de panel (K3)	60
	7.4.3.1 Selección de lugar de control	60
	7.4.3.2 Referencia Panel	61
	7.4.3.3 Dirección del panel	61
	7.4.3.4 Activación del pulsador de paro	61
	7.4.4 Menú Fallos Activos (F4)	62
	7.4.4.1 Tipos de fallos	62
	7.4.4.2 Códigos de fallos	63
	7.4.5 Menú Historial Fallos	66
	7.4.6 Menú Sistema (S6)	67
	7.4.6.1 Parámetros de copia	69
	7.4.6.2 Seguridad	69
	7.4.6.3 Ajustes del panel	70
	7.4.6.4 Ajustes de hardware	71
	7.4.6.5 Información del sistema	72
	7.4.6.6 Modo Al	75
	7.4.7 Interfase Modbus	76
	7.4.7.1 Protocolo Modbus RTU	
	7.4.7.2 Resistencia terminal	
	7.4.7.3 Area de direcciones de Modbus	
	7.4.7.4 Datos de proceso de Modbus	
	7.4.7.5 Parametros de bus de campo	
	7.4.8 Menu Carta de expansion (E7)	
7.5	Funciones adicionales del panel	
8.	PUESTA EN SERVICIO	
8.1	Seguridad	82
8.2	Puesta en servicio del convertidor de frecuencia	
8.3	Parametros básicos	
	8.3.1 Valores de monitorización (Panel de control: menú M1)	
	8.3.2 Parámetros básicos (Panel de control: Menú P2 \rightarrow B2.1)	86
9.	ANÁLISIS DE FALLOS	

10.	DESCRIPCIÓN DE LA CARTA DE EXPANSIÓN OPT-AA	91
11.	DESCRIPCIÓN DE LA CARTA DE EXPANSIÓN OPT-AI	.92

1. SEGURIDAD



SÓLO UN ELECTRICISTA CUALIFICADO PUEDE EFECTUAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA



1.1 Avisos

	1	Los componentes de la unidad de potencia del convertidor de frecuencia tienen corriente cuando Vacon NXL está conectado a la red. Entrar en contacto con esta tensión es extremadamente peligroso y puede causar la muerte o heridas graves. La unidad de control está aislada de la red.				
	2	Los terminales del motor U, V, W (T1, T2, T3) y los terminales de resistencia de frenado y DC-link –/+ (en Vacon NXL ≥1,1 kW) tienen corriente cuando Vacon NXL está conectado a la red, incluso si el motor no está en marcha.				
	Los terminales de E/S de control están aislados de la red. Sin embargo, las salidas del relé y otros terminales de E/S pueden tener una tensión de control peligrosa incluso cuando Vacon NXL está desconectado de la red.					
WARNING 4 El convertidor de frecuencia tiene una gran corriente de fuga capacitativa.						
	5	Si el convertidor de frecuencia se utiliza como parte de una máquina, el fabricante de la máquina es responsable de suministrarla con un conmutador principal (EN 60204-1).				
	6	Sólo se pueden utilizar piezas de recambio de Vacon.				
HOT SURFACE	7	Los refrigeradores de tipo MF2 y MF3 pueden calentarse cuando el convertidor de frecuencia está en uso. El contacto con el refrigerador puede causar quemaduras.				

1.2 Instrucciones de seguridad

1	El convertidor de frecuencia Vacon NXL está diseñado exclusivamente para instalaciones fijas.
2	No realice mediciones cuando el convertidor de frecuencia esté conectado a la red.
3	Tras desconectar el convertidor de frecuencia de la red, espere a que el ventilador se pare y los indicadores de la pantalla desaparezcan. Espere 5 minutos más antes de trabajar con las conexiones de Vacon NXL.
4	No realice ninguna prueba de resistencia de voltaje en ninguna pieza de Vacon NXL. Existe un procedimiento establecido según el cual se deben llevar a cabo las pruebas. Si ignora este procedimiento, puede provocar daños en el producto.
5	Antes de realizar mediciones en el motor o el cable del motor, desconecte el cable del motor del convertidor de frecuencia.
6	No toque los circuitos integrados de los circuitos electrónicos. Las descargas de electricidad estática pueden dañar los componentes.

1.3 Conexión a tierra y protección de fallo a tierra

El convertidor de frecuencia Vacon NXL siempre debe estar conectado a masa con una toma de masa conectada al terminal de masa..

La protección de fallo a tierra del convertidor de frecuencia sólo protege al convertidor de fallos a tierra en el motor o el cable del motor.

Debido a las altas corrientes capacitativas presentes en el convertidor de frecuencia, es posible que los conmutadores de protección contra intensidad de fallo no funcionen correctamente. Si se utilizan tales conmutadores, deben probarse con el convertidor con intensidades de fallo a tierra que puedan darse en situaciones de fallo.

1.4 Puesta en marcha del motor

Símbolos de aviso

Para su seguridad, ponga especial atención en las instrucciones marcadas con los siguientes símbolos:



= Tensión peligrosa

= Aviso general

= Superficie caliente – Riesgo de quemaduras

	<u></u>	
	1	Antes de poner el marcha el motor, compruebe que esté montado correctamente y asegúrese de que la máquina que tiene conectada permita la puesta en marcha del motor.
	2	Ajuste la velocidad máxima del motor (frecuencia) de acuerdo con el motor y la máquina que tiene conectada.
WARNING	3	Antes de invertir la dirección de rotación del eje motor, compruebe que se pueda realizar de modo seguro.
	4	Asegúrese de que no haya condensadores de corrección de potencia conectados al cable del motor.
	5	Verifique que los terminales del motor no estén conectados al potencial de red.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

2. DIRECTIVA UE

2.1 Marcado CE

El marcado CE en el producto garantiza la libre circulación del producto dentro del Área Económica Europea (AEE). También garantiza que el producto cumple los distintos requisitos de cumplimiento obligado (como la directiva EMC y posiblemente otras directivas de acuerdo con el denominado nuevo procedimiento).

Los convertidores de frecuencia Vacon NXL llevan la etiqueta CE como prueba del cumplimiento de la Directiva de Baja Tensión (LVD) y la Compatibilidad Electromagnética (EMC). La empresa SGS FIMKO ha actuado como Organismo competente.

2.2 Normativa EMC

2.2.1 Generalidades

La Directiva EMC establece que los aparatos eléctricos no deben perturbar excesivamente el ambiente en el cual se utilizan y, por otro lado, que deben tener un nivel adecuado de inmunidad hacia otras interferencias del mismo entorno.

El cumplimento de los convertidores de frecuencia Vacon NXL de la directiva EMC se verifica con Archivos de Construcción Técnica (TCF) comprobados y aprobados por SGS FIMKO, un Organismo competente.

2.2.2 Criterios técnicos

El cumplimiento EMC es una consideración imprescindible para los convertidores Vacon NXL desde el inicio del diseño. Los convertidores de frecuencia Vacon NXL se comercializan en todo el mundo, hecho que marca la diferencia en los requisitos EMC de los clientes. Todos los convertidores de frecuencia Vacon NXL están diseñados para cumplir los requisitos más estrictos de inmunidad.

2.2.3 Clasificación EMC de los convertidores de frecuencia Vacon

Los convertidores de frecuencia Vacon NXL se dividen en dos tipos según el nivel de interferencias electromagnéticas que emiten. La división se realiza según los distintos tamaños de bastidor (MF2, MF3, etc.) y se describe más adelante dentro del presente manual. Los datos técnicos de las distintas dimensiones de bastidor se detallan en el Capítulo 4.3.

Clase C (MF4 a MF6):

Los convertidores de frecuencia de esta clase **cumplen los requisitos de la norma de producto EN** 61800-3+A11 (distribución no restringida) **para el primer y segundo entorno**. Los niveles de emisión se corresponden a los requeridos por la norma EN 61000-6-3.

Clase H:

Los bastidores Vacon NXL **MF4 – MF6** se entregan de fábrica como productos de clase H con un filtro RFI interno. Dicho filtro está disponible como opción para las clases MF2 y MF3. Con un filtro RFI, los convertidores de frecuencia Vacon NXL **cumplen los requisitos de la Norma de producto EN 61800-3 + A11 para la distribución restringida de 1**^{er} **entorno y para el 2**^o **entorno.** Los niveles de emisiones cumplen los requisitos de EN 61000-6-4.

Clase T:

Los convertidores clase T tienen una pequeña corriente de fuga y solo pueden utilizarse en redes flotantes (neutro aislado). Si se utilizan en otro tipo de redes, no se cumple con los requisitos de EMC.

Clase N:

Ninguna protección contra las emisiones EMC. Los bastidores MF2 y MF3 Vacon NXL salen de fábrica sin un filtro RFI externo como productos de clase N.

Todos los convertidores de frecuencia Vacon NX cumplen todos los requisitos de inmunidad EMC (normas EN 61000-6-1, 61000-6-2 y EN 61800-3).

2.2.4 Declaración de conformidad del fabricante

La página siguiente presenta una fotocopia de la Declaración de conformidad del fabricante que garantiza el cumplimiento de los convertidores de frecuencia Vacon con las normas EMC.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer's name: Vacon Oyj Manufacturer's address: P.O.Box 25 **Runsorintie** 7 FIN-65381 Vaasa Finland hereby declare that the product Product name: Vacon NXL Frequency Converter Model designation: Vacon NXL 0001 5...to 0061 5... Vacon NXL 0002 2...to 0006 2 has been designed and manufactured in accordance with the following standards: EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996) Safety: EN 60950 (3rd edition 2000, as relevant) EN 61800-3 (1996)+A11(2000), EN 61000-6-2 EMC: (2001), EN 61000-6-4 (2001) and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by the Directive (93/68/EEC) and EMC Directive 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC. It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards. In Vaasa, 6th of September, 2002 Vesa Laisi President The year the CE marking was affixed: 2002

3. RECEPCIÓN DE LA ENTREGA

Los convertidores de frecuencia Vacon NXL han pasado estrictas pruebas y controles de calidad en fábrica antes de llegar a manos del cliente. No obstante, tras desembalar el producto, compruebe que no haya indicios de daños causados por el transporte en el producto y que la entrega esté completa (compare la designación de tipo del producto con el código siguiente, ver Figura 3-1. En caso de que el convertidor se haya dañado durante el envío, póngase en contacto en primer lugar con la compañía aseguradora de la carga o la empresa transportadora.

Si la entrega no corresponde a su pedido, póngase en contacto con el proveedor inmediatamente.



3.1 Código de designación de tipo

Figura 3-1. Código de designación de tipo Vacon NXL, MF2-MF3



Figura 3-2. Código de designación de tipo Vacon NXL, MF4-MF6

3.2 Almacenamiento

Si el convertidor de frecuencia debe almacenarse antes de su uso, asegúrese de que las condiciones ambientales sean aceptables:

Temperatura de almacenamiento	-40+70°C
Humedad relativa	<95%, sin condensación

3.3 Mantenimiento

En condiciones normales, los convertidores de frecuencia Vacon NXL no necesitan mantenimiento. No obstante, recomendamos que limpie el refrigerador (utilizando, por ejemplo, un pequeño cepillo) siempre que sea necesario.

La mayoría de los convertidores Vacon NXL vienen equipados con un ventilador de refrigeración, que se puede cambiar fácilmente cuando sea necesario.

3.4 Garantía

La garantía sólo cubre los defectos de fabricación. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados durante el transporte, el recibo de la entrega, la instalación, la puesta en servicio o la utilización.

En ningún caso el fabricante se responsabilizará de los daños y fallos provocados por un mal uso, una instalación incorrecta, una temperatura ambiental inaceptable, polvo, sustancias corrosivas o un uso que no sea el establecido por las especificaciones. El fabricante tampoco se responsabilizará de los daños consecuentes.

El período de garantía del fabricante es de 18 meses a partir de la entrega o de 12 meses a partir de la puesta en servicio, el que venza con anterioridad (Condiciones Generales NL92/Orgalime S92).

El distribuidor local puede conceder un período de garantía diferente del que se menciona anteriormente. Este período de garantía estará especificado en las condiciones de garantía y venta del distribuidor. La empresa Vacon no se hace responsable de cualquier garantía distinta de la que conceda.

Para obtener información sobre la garantía, póngase en contacto en primer lugar con su distribuidor.

4. DATOS TÉCNICOS

4.1 Introducción

Vacon NXL es un convertidor de frecuencia compacto con una salida que oscila entre los 250 W y los 30 kW.

El Bloque de control de aplicaciones y motor se basa en software microprocesador. El microprocesador controla el motor basándose en la información que recibe a través de mediciones, ajustes de parámetros, E/S de control y panel de control. El puente del inversor IGBT produce una tensión de CA simétrica, trifásica y con modulación por anchura de impulsos hacia el motor.

El panel de control constituye un enlace entre el usuario y el convertidor de frecuencia. El panel de control se utiliza para el ajuste de parámetros, la lectura de los datos de estado y el establecimiento de órdenes de control. En lugar del panel de control, también se puede utilizar un PC para controlar el convertidor de frecuencia si se conecta mediante un cable y un adaptador de interfaz serie (equipo opcional).

Puede equipar el convertidor Vacon NXL con cartas de control de E/S OPT-AA, OPT-AI, OPT-B_ o OPT-C_.

Todos los tamaños excepto el MF2 cuentan con un chopper interno de frenado. Para obtener más información, póngase en contacto con el Fabricante o con su distribuidor local (véase la contracubierta). Los filtros EMC de entrada están disponibles como opciones externas para MF2 y MF3. Para otros tamaños, los filtros son internos y se incluyen como opción de serie.



Figura 4-1. Diagrama de bloques de Vacon NXL

4.2 Especificaciones de potencia

Vacon NXL – Tensión de red 208—240 V 4.2.1

Te	Tensión de red 208-240 V, 50/60 Hz, 1~/3~ Serie NXL												
Tip cor	o de ivertidor de	C	apacid	ad de carg	ga	Pot. eje motor		Intensidad	T ~ 1				
frecuencia		Baja Alta		Baja	Alta	nominal	l'amano de	Dimonsionos					
		Intens. continu a nominal I _L (A)	Intens. sobrec. 10% (A)	Intensidad continua nominal I _H (A)	Intens. sobrec. 50% (A)	40°C P(kW)	50°C P(kW)	de entrada 1~/3~	clase de protección	An x Al x F	Peso (kg)		
	NXL 0002 2	2,4	2,6	1,7	2,6	0,37	0,25	4,8/	MF2/IP20	60x130x150	1,0		
el N	NXL 0003 2	3,7	4,1	2,8	4,2	0,75	0,55	7,4/5,6	MF3/IP20	84x220x172	2,0		
niv	NXL 0004 2	4,8	5,3	3,7	5,6	1,1	0,75	9,6/7,2	MF3/IP20	84x220x172	2,0		
EMC-	NXL 0006 2	6,6	7,3	4,8	7,2	1,5	1,1	13,2/9,9	MF3/IP20	84x220x172	2,0		

Tabla 4-1. Especificaciones de potencia y dimensiones de Vacon NXL, tensión de alimentación 208-240V.

NOTA: NXL 0002 2 sólo es adecuado para suministro monofásico.

4.2.2 Vacon NXL - Tensión de red 380-500 V

Τe	Tensión de red 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ Serie NXL													
Tip	o de	Ca	pacida	d de ca	rga	Pot. eje motor								
cor	ivertidor de	Ba	aja	А	lta	Alim.	380V	Alim. 500V		Intens.	Tamaño de	.	-	
frecuencia		Intens. Intens. cont. sobrec. nominal 10% (A) I _L (A)		Intens. cont. nominal I _L (A)	Intens. sobrec. 50% (A)	Sobrec. Sobrec. Sobr 10% 50% 10' 40°C 40°C 40' P(kW) P(kW) P(kW)		Sobrec. 10% 40°C P(kW)	Sobrec. 50% 40°C P(kW)	nominal de entrada	bastidor y clase de protección	Dimensiones An x Al x F	Peso (kg)	
	NXL 0001 5	1,9	2,1	1,3	2	0,55	0,37	0,75	0,55	2,9	MF2/IP20	60x130x150	1,0	
L N	NXL 0002 5	2,4	2,6	1,9	2,9	0,75	0,55	1,1	0,75	3,6	MF2/IP20	60x130x150	1,0	
1C-nive	NXL 0003 5	3,3	3,6	2,4	3,6	1,1	0,75	1,5	1,1	5,0	MF3/IP20	84x220x172	2,0	
	NXL 0004 5	4,3	4,7	3,3	5	1,5	1,1	2,2	1,5	6,5	MF3/IP20	84x220x172	2,0	
Ē	NXL 0005 5	5,4	5,9	4,3	6,5	2,2	1,5	3	2,2	8,1	MF3/IP20	84x220x172	2,0	
	NXL 0003 5	3,3	3,6	2,2	3,3	1,1	0,75	1,5	1,1	3,3	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5	
	NXL 0004 5	4,3	4,7	3,3	5,0	1,5	1,1	2,2	1,5	4,3	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5	
	NXL 0005 5	5,6	5,9	4,3	6,5	2,2	1,5	3	2,2	5,6	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5	
	NXL 0007 5	7,6	8,4	5,6	8,4	3	2,2	4	3	7,6	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5	
l¥	NXL 0009 5	9	9,9	7,6	11,4	4	3	5,5	4	9	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5	
eL	NXL 0012 5	12	13,2	9	13,5	5,5	4	7,5	5,5	12	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5	
nix.	NXL 0016 5	16	17,6	12	18	7,5	5,5	11	7,5	16	MF5/IP21,IP54	144x391x214	8,1	
 	NXL 0023 5	23	25,3	16	24	11	7,5	15	11	23	MF5/IP21,IP54	144x391x214	8,1	
EMC	NXL 0031 5	31	34	23	35	15	11	18,5	15	31	MF5/IP21,IP54	144x391x214	8,1	
	NXL 0038 5	38	42	31	47	18,5	15	22	18,5	38	4F6/IP21, IP54	195x519x237	18,5	
	NXL 00/65	4.6	51	38	57	22	18 5	30	22	46	ME6/IP21, IP54	195x519x237	18 5	

22

37

30

61

MF6/IP21, IP5/ 195x519x237

30 Tabla 4-2. Especificaciones de potencia y dimensiones de Vacon NXL, tensión de alimentación 380-500V.

NXL 0061 5

61

67

46

69

18,5

4.3 Datos técnicos

Conexión	Tensión de entrada U _{in}	380 - 500V, -15%+10% 3~
de red		208240V, -15%+10% 3~
		208240V, -15%+10% 1~
	Frecuencia de entrada	4566 Hz
	Conexión a la red	Una vez por minuto o menos (caso normal)
Conexión del	Tensión de salida	0-U _{in}
motor	Intens. salida cont.	I _H : I _H : Temperatura ambiente máx. +50ºC,,
		sobrecarga 1,5 x I _H (1min/10min)
		I∟: Temperatura ambiente máx. +40ºC,
		sobrecarga 1,1 x I _L (1min/10min)
	Par de arranque	150% (Baja sobrecarga); 200% (Alta sobrecarga)
	Intensidad de arranque	2 x I _H 2 seg cada 20 seg, si frec. de salida <30Hz
		y temperatura del refrigerador <+60°C
	Frecuencia de salida	0320 Hz
	Resolución de frecuencia	0,01 Hz
Caracterís-ticas	Método de control	U/f control de frecuencia
de		Control vectorial en bucle abierto sin sensores
control		
	Frec. conmutación	116 kHz; Valor de fábrica 6 kHz
	(Ver parám. 2.6.8)	
	Ref. frecuencia	
	Entrada analógica	Resolución 0,1% (10 bits), precisión ±1%
	Referencia panel	Resolución 0,01 Hz
	Punto desexcitación	30320 Hz
	Tiempo aceleración	0.13000 seg
	Tiempo deceleración	0.13000 seg
	Par de frenado	Freno CC: 30%*T _N (sin opción de freno)
Condiciones	Temp. de funcionamiento	–10°C (sin escarcha) +50°C: I _H
ambientales	ambiente	–10°C (sin escarcha) +40°C: I _L
	Temp. de	-40°C+70°C
	almacenamiento	
	Humedad relativa	0 al 95% HR, sin condensación, sin corrosión,
		sin goteo de agua
	Calidad del aire:	
	- vapores químicos	IEC 721-3-3, unidad en funcionamiento, clase 3C2
	- particulas mecanicas	IEC 721-3-3, unidad en funcionamiento, clase 352
	Altitud	Capacidad de carga 100% (sin reducción) hasta 1000m
		Reduccion -1% para cada 100m sobre 1000m; max. 3000m
	Vibración	5 150 Hz
		Amplitud da dacalazamianta 1(nica) mm a 5 - 15 9 Hz
		Amplitud aceleración máx $1 G = 15.8 - 150 Hz$
	Galpas	Pruoba do caída LIDS (nara nocas LIDS anlicables)
	ENI50178 IEC 48-2-27	Almacenamiento v envío: máy 15 G. 11 ms (en nagueto)
	Clace protec	
	l olase prolec.	<u>11 20, MI 2 Y MI 3. IF 21/1F 34, MF4 - MF0</u>

Datos técnicos (continúa en la página siguiente)

EMC	Inmunidad	Cumple EN50082-1, -2, EN61800-3
	Emisiones	MF2-MF3: EMC nivel N; Con un filtro RFI externo (opción)
		instalado EMC-nivel H (ver C. 6.1.2.2)
		MF4-MF6: EMC-nivel H: EN 61800-3 (1996)+A11 (2000) 1er
		entorno, uso restringido; 2º entorno); EN 61000-
		6-4
		EMC-nivel C: véase la página 9
Seguridad		EN50178, EN60204-1, CE, UL, cUL, FI, GOST R, IEC 61800-5
		(ver placa de características para más detalles)
Conexiones	Tens. entrada analógica	0+10V, Ri = 200kΩ,
de control		Resolución 10 bits, precisión ±1%
	Intens. entrada analóg.	$0(4)20 \text{ mA, R}_{i}$ = diferencial 250 Ω
	Entradas digitales(3)	Lógica positiva; 1824VCC
	Tensión auxiliar	+24V, ±15%, máx. 100mA
	Tens. ref. salida	+10V, +3%, carga máx. 10mA
	Salida analógica	0(4)20mA; R _L mÁx. 500Ω; resolución 16 bits;
		precisión ±1%
	Salidas de relé	1 salida de relé de conmutación programable
		Capacidad de conmutación: 24VCC/8A, 250VCA/8A,
		125VCC/0,4A
Protecciones	Protec. sobretensión	NXL_2: 437VCC; NXL_5: 911VCC
	Protec. baja tensión	NXL_2: 183VCC; NXL_5: 333VCC
	Protec. fallo tierra	En caso de fallo a tierra del motor o cable a motor,
		sólo se protege el convertidor de frecuencia
	Protec. sobretemp.	Sí
	unidad	
	Protec. sobrecarga	Sí
	motor	
	Protec. bloqueo motor	Sí
	Protec. baja carga	Sí
	motor	
	Protec. cortocircuito de	Sí
	tensiones de ref. +24V y	
	+10V	
	Protec. sobreintensidad	Limite disparo 4,0 * I _H instantáneamente

Tabla 4-3. Datos técnicos

5. INSTALACIÓN

5.1 Montaje

5.1.1 MF2 y MF3

Existen dos posibles posiciones en el montaje de pared para los bastidores MF2 y MF3 (véase la Figura 5-1)

El NXL tipo MF2 se monta con dos tornillos utilizando los agujeros centrales de las placas de montaje. Si se utiliza un filtro RFI, la placa de montaje superior se monta con dos tornillos (véase la Figura 5-2). Los tipos MF3 y superiores siempre se montan con cuatro tornillos.



Figura 5-1. Las dos posiciones de montaje posibles de NXL (MF2 y MF3)



Figura 5-2. Montaje de NXL, MF2



Figura 5-3. Dimensiones de Vacon NXL, MF2

Tino						Dime	nsiones	(mm)					
про	W1	W2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	D1	D2	Ø
MF2	30	60	172	152	140	130	80	42	11	6	150	144	6

Tabla 5-1. Dimensiones de Vacon NXL, MF2



Figura 5-4. Dimensiones de Vacon NXL, MF3

Тіро		Dimensiones (mm)											
	W1	W2	W3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	D1	D2	Ø
MF3	84	35	23	262	235	223	199	193	184	220	172	166	6

Tabla 5-2. Dimensiones de Vacon NXL, MF3

5.1.2 MF4 – MF6

El convertidor de frecuencia deberá fijarse mediante cuatro tornillos (o pernos, en función del tamaño de la unidad). Deberá reservarse espacio suficiente alrededor del convertidor de frecuencia para garantizar una refrigeración adecuada, véase la Tabla 5.1 y la Figura 5-1.

También deberá verificarse que la superficie del plano de montaje sea relativamente uniforme.



Figura 5-5. Dimensiones de Vacon NXL, MF4 – MF6

Туре	Dimensions								
	W1	W2	H1	H2	H3	D1	Ø	E1Ø	E2Ø*
MF4	128	100	327	313	292	190	7	3 x 28,3	
MF5	144	100	419	406	391	214	7	2 x 37	1 x 28,3
MF6	195	148	558	541	519	237	9	3 x 37	

Tabla 5-3. Dimensiones de Vacon NXL, MF4—MF6

* = sólo MF5

5.2 Refrigeración

La refrigeración por aire a presión se utiliza para los bastidores MF4, MF5, MF6 y las potencias superiores de MF3.

Debe dejarse suficiente espacio libre por encima y por debajo del convertidor de frecuencia para permitir una refrigeración y circulación de aire suficientes. Encontrará las dimensiones necesarias de espacio libre en la siguiente tabla.

Тіро	Dimensiones [mm]						
	А	В	С	D			
NXL 0002-0006 2	10	10	100	50			
NXL 0001-0005 5	10	10	100	50			
NXL 0003-0012 5	20	20	100	50			
NXL 0016-0032 5	20	20	120	60			
NXL 0038-0061 5	30	20	160	80			

Tabla 5-4. Dimensiones del espacio de montaje

- A = margen alrededor del convertidor de frecuencia (véase también B)
- **B** = distancia de un convertidor de frecuencia a otro o distancia a la pared del armario
- **C** = espacio libre por encima del convertidor de frecuencia
- D = espacio libre por debajo del convertidor de frecuencia



Figura 5-6. Espacio de instalación

Тіро	Aire de refrigeración [m³/h]
NXL 0003—0012 5	70
NXL 0016—0031 5	190
NXL 0038—0061 5	425

Tabla 5-5. Aire necesario para la refrigeración

5.3 Cambio de la clase de protección EMC de H a T

La clase de protección EMC de los tipos de convertidores de frecuencia Vacon NXL MF4 – MF6 puede cambiarse de la **clase H** a la **clase T** con un sencillo procedimiento presentado en las figuras siguientes.



Figura 5-7. Cambio de la clase de protección EMC, MF4 (izquierda) y MF5 (derecha)



Figura 5-8. Cambio de la clase de protección EMC, MF6

Nota: No intente volver a cambiar el nivel de EMC a la clase H. Incluso si se invierte el procedimiento anterior, el convertidor de frecuencia no cumplirá los requisitos EMC de clase H!

6. CABLEADO Y CONEXIONES

6.1 Conexiones de potencia



Figura 6-1. Conexiones de potencia, MF2



Figura 6-2. Conexiones de potencia, MF3 1~(208-240V)/3~



Figura 6-3. Conexiones de potencia, MF4 – MF6

6.1.1 Cableado

Utilice cables con una resistencia al calor de, como mínimo, +70°C. Los cables y fusibles deben dimensionarse según las tablas siguientes. La instalación de los cables según las regulaciones UL se presenta en el Capítulo 6.1.4.

Los fusibles actúan también como protección contra sobrecarga de los cables.

Estas instrucciones sólo son aplicables en los casos en que haya un motor y una conexión de cable del convertidor de frecuencia al motor. En cualquier otro caso, pregunte a la fábrica para obtener más información.

	1 ^{er} entorno (distribución restringida)	2 ^{er} entorno		
Tipo cable	Nivel H/C	Nivel L	Nivel T	Nivel N
Cable red	1	1	1	1
Cable motor	3*	2	1	1
Cable control	4	4	4	4

Tabla 6-1. Tipos de cable necesarios para cumplir con la normativa.

Nivel C		=	EN 61800-3+A11, 1 ^{er} entorno, distribución no restringida EN 61000-6-3
Nivel H		=	EN 61800-3+A11, 1 ^{er} entorno, distribución restringida EN 61000-6-4
Nivel L		=	EN61800-3, 2 ^{er} entorno
Nivel T:			Ver página 9.
Nivel N:			Ver página 9.
	1	=	Cable de potencia para instalación fija y la tensión de red específica. No es necesario un cable apantallado. (NKCABLES/MCMK o similar recomendado)
	2	=	Cable de potencia equipado con cable de protección concéntrica y diseñado para la tensión de red específica. (NKCABLES /MCMK o similar recomendado).
	3	=	Cable de potencia equipado con pantalla compacta de baja impedancia y diseñado para la tensión de red específica. (NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J o similar recomendado). * Para cumplir con la normativa, es pecesaria una conexión de nuesta a
	4	=	tierra de 360°, tanto en el motor como en el convertidor de frecuencia Cable apantallado equipado con pantalla compacta de baja impedancia (NKCABLES /jamak, SAB/ÖZCuY-O o similar).

Tipos MF4 – MF6: Deben de utilizarse bridas de entrada en ambos extremos cuando se instale el cable de motor, para alcanzar los niveles EMC requeridos.

Nota: Los requisitos EMC se cumplen con las frecuencias de conmutación que vienen de fábrica por defecto (todos los tamaños)

Bastid.	Тіро	I _L [A]	Fu- sible [A]	Cable de red Cu [mm²]	Tamaño Terminal principal [mm²]	cable de te Terminal de tierra [mm ²]	r minal (má) Terminal de control [mm²]	c.) Terminal de relé [mm²]
MF2	0002	2	10	2*1,5+1.5	0,5—2,5	0,5—2,5	0.5-1.5	0.5-2.5
MF3	0003—0006	3-6	16	2*2,5+2.5	0,5—2,5	0,5—2,5	0.5—1.5	0.5-2.5

6.1.1.1 Tamaños de cables y fusibles

Tabla 6-2. Tamaños de cables y fusibles para Vacon NXL, 208 - 240V

Bastid.	Тіро	IL IL	Fu-	Cable de	Tamaño cable de terminal (máx.)					
		[A]	sible [A]	red Cu [mm²]	Terminal principal [mm²]	Terminal de tierra [mm²]	Terminal de control [mm²]	Terminal de relé [mm²]		
MF2	0001-0002	1-2	10	3*1,5+1.5	0,5—2,5	0,5—2,5	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF3	0003—0005	1-5	10	3*1,5+1.5	0,5—2,5	0,5—2,5	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF4	0007—0009	7—9	10	3*1,5+1.5	1—4	1—2.5	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF4	0012	12	16	3*2,5+2.5	1—4	1—2.5	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF5	0016	16	20	3*4+4	1—10	1—10	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF5	0023	22	25	3*6+6	1—10	1—10	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF5	0031	31	35	3*10+10	1—10	1—10	0.5-1.5	0.5-2.5		
MF6	0038—45	38—45	50	3*10+10	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—35	0.5—1.5	0.5—2.5		
MF6	0061	61	63	3*16+16	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—35	0.5—1.5	0.5—2.5		

Tabla 6-3. Tamaños de cables y fusibles para Vacon NXL, 380 – 500V

Nota: la recomendación de Vacon acerca de los cables que deben utilizarse se basa en el cable estándar **EN 60204-1** y de **PVC aislado**, en el que encontrará un cable en un estante con una temperatura de + 40 °C o cuatro cables en un estante con una temperatura de + 30 °C.

6.1.2 Montaje de accesorios de los cables

Junto con el convertidor de frecuencia Vacon NXL, se suministra una bolsa de plástico con componentes necesarios para la instalación de los cables de la red y el motor en el convertidor.



Figura 6-4. Accesorios de los cables

Componentes:

- 1 Terminales de tierra (MF4, MF5) (2)
- 2 Abrazaderas de cable (3)
- **3** Pasahilos de caucho (los tamaños varían de una clase a otra) (3)
- 4 Casquillos de entrada de cables (1)
- **5** Tornillos, M4x10 (5)
- **6** Tornillos, M4x16 (3)
- 7 Abrazaderas de cable de tierra (MF6) (2)
- 8 Tornillos de tierra M5x16 (MF6) (4)

NOTA: El kit de instalación de los accesorios de los cables de los convertidores de frecuencia con la clase de protección **IP54** incluye todos los componentes excepto el **4** y el **5**.

Proceso de montaje

- 1. Asegúrese de que la bolsa de plástico que ha recibido contiene todos los componentes necesarios.
- 2. Abra la tapa del convertidor de frecuencia (Figura 1).
- 3. Retire la tapa del cable. Busque las ubicaciones de a) los terminales de tierra (MF4/MF5) (Figura 2).
 b) las abrazaderas de cable a tierra (MF6) (Figura 3).
- 4. Vuelva a colocar la tapa del cable. Monte las abrazaderas de cable con los tres tornillos M4x16 como se indica en la **Figura 4**. Observe que la ubicación de la barra de tierra de MF6 es diferente de la mostrada en la fotografía.
- 5. Coloque los pasahilos de caucho en las aberturas como se indica en la **Figura 5**.
- 6. Fije el casquillo de entrada de cables del convertidor de frecuencia con cinco tornillos M4x10 (**Figura 6**). Cierre la tapa del convertidor de frecuencia.







6.1.3 Instrucciones de instalación

1	Antes de comenzar con la instalación, compruebe que ninguno de los componentes del convertidor de frecuencia tenga corriente.							
2	Los convertidores de frecuencia de los tipos MF2 y MF3 deben estar instalados dentro de un dispositivo, un cubículo separado o una sala eléctrica, dada la clase de protección IP20 y el hecho de que los terminales para cables no estén protegidos.							
3	 Evite colocar los cables del motor en largas líneas paralelas a otros cables Si los cables del motor se colocan en paralelo con otros cables, debe respetar las distancias mínimas entre los cables del motor y los demás cables que se detallan en la siguiente tabla. Las distancias también se aplican al espacio entre los cables del motor y los cables de señales de otros sistemas. La longitud máxima de los cables del motor es de 30 m (MF2-MF3), 50 m (MF4) y 300 m (MF5 - MF6). Los cables del motor deben cruzarse con otros cables en un ángulo de 90 grados. 							
	1 ≤50							
4	Si necesita realizar verificaciones del aislamiento de los cables , consulte el Capítulo 6.1.5.							
5	 Conecte los cables: Pele los cables de red y del motor como se indica en la Tabla 6-4 y la Figura 6-5. Conecte los cables de red, motor y control en sus terminales respectivos (véase, por ejemplo, la Figura 6-7). Para obtener información sobre la instalación de los cables según las regulaciones UL, consulte el Capítulo 6.1.4. Verifique que los cables de control no entren en contacto con los componentes electrónicos de la unidad. Si se utiliza una resistencia externa de frenado (opcional), conecte su cable en el terminal pertinente. Compruebe la conexión del cable de masa del motor y los terminales del convertidor de frecuencia marcados con Conecte la pantalla separada del cable de potencia a la placa de conexión a tierra del convertidor de frecuencia, el motor y el centro de alimentación. Compruebe que los cables de control o los cables de la unidad no queden atrapados entre el bastidor y la placa de protección. 							



6.1.3.1 Longitudes de pelado de los cables de corriente y del motor

Figura 6-5. Pelado de los cables

Bastidor	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2
MF2	7	35	7	20	7	50	7	35
MF3	7	40	7	30	7	60	7	40
MF4	15	35	10	20	7	50	7	35
MF5	20	40	10	30	20	60	10	40
MF6	20	90	15	60	20	90	15	60

Tabla 6-4. Longitudes de pelado de los cables [mm]

6.1.2.2 Instalación de los cables de Vacon NXL

Nota: Si desea conectar una resistencia externa de frenado (MF3 y tamaños superiores), consulte el Manual de resistencia de frenado aparte.



Figura 6-6. Vacon NXL, MF2



Figura 6-7. Instalación de los cables en Vacon NXL, MF2 (500V, 3~)



Figura 6-8. Vacon NXL, MF3



Figura 6-9. Instalación de los cables en Vacon NXL. MF3

¡NOTA! MF2-MF3: Se recomienda conectar los cables a los terminales y la placa de conexión a tierra en primer lugar y, tras ello, conectar los terminales y la placa de conexión a tierra a la unidad.

Instalación de un filtro RFI externo

La clase de protección EMC de los convertidores de frecuencia Vacon NXL MF2 y MF3 puede cambiarse de **N** a **H** con un filtro RFI externo opcional. Instale los cables de potencia en los terminales L1, L2 y L3 y el cable de conexión a tierra en el terminal PE del filtro. Véase la figura siguiente. Véanse asimismo las instrucciones de montaje de MF2 en la Figura 5-2.



Figura 6-10. MF2 con un filtro RFI-0008-5-1.



Figura 6-11. Instalación del cable del filtro RFI en MF2 y MF3 380...500V, 3~. Filtro RFI-0008-5-1.



Figura 6-12. Instalación del cable del filtro RFI en MF2 y MF3 208...240V, 1~. Filtro RFI-0013-2-1.



Figura 6-13. MF2 con un filtro RFI-0012-2-1



Figura 6-14. Instalación del cable del filtro RFI en MF2 y MF3 208...240V, 1~. Filtro RFI-0012-2-1.

RFI Filtro tipo	Dimensiones AnxAlxF (mm)
RFI-0008-5-1 (footprint tipo)	60x252x35
RFI-0013-2-1 (footprint tipo)	60x252x35
RFI-0012-2-1	58x113,5x45,5

Tabla 6-5. RFI filtro tipos y dimensiones.


Figura 6-15. Vacon NXL, MF4



Figura 6-16. Instalación de los cables en Vacon NXL. MF4



Figura 6-17. Vacon NXL, MF5



Figura 6-18. Instalación de los cables en Vacon NXL, MF5



Figura 6-19. Vacon NXL, MF6



Figura 6-20. Instalación de los cables en Vacon NXL, MF6

6.1.4 Instalación de los cables y estándares UL

Para cumplir las regulaciones UL (Underwriters Laboratories), debe utilizarse un cable de cobre aprobado por UL con una resistencia al calor mínima de +60/75°C.

Los pares de apriete de los terminales se facilitan en la Tabla 6-1.

Bastidor	Par de apriete [Nm]	Par de apriete in-lbs.
MF2	0,5—0,6	4—5
MF3	0,5—0,6	4—5
MF4	0,5—0,6	4—5
MF5	1,2—1,5	10—13
MF6	4	35

Tabla 6-6. Pares de apriete de los terminales

6.1.5 Comprobaciones del aislamiento del motor y los cables

1. Comprobaciones del aislamiento de los cables del motor

Desconecte el cable del motor de los terminales U, V y W del convertidor de frecuencia y del motor. Mida la resistencia de aislamiento del cable del motor entre cada conductor de fase y entre cada conductor de fase y el conductor de masa protectora.

La resistencia de aislamiento debe ser >1M Ω .

2. Comprobaciones del aislamiento de los cables de red

Desconecte el cable de red de los terminales L1, L2 y L3 del convertidor de frecuencia y de la red. Mida la resistencia de aislamiento del cable de red entre cada conductor de fase y entre cada conductor de fase y el conductor de masa protectora.

La resistencia de aislamiento debe ser >1M Ω .

3. Comprobaciones de aislamiento del motor

Desconecte el cable del motor del motor y abra las derivaciones de la caja de conexiones del motor. Mida la resistencia de aislamiento de cada bobinado del motor. La tensión de medición como mínimo debe ser equivalente a la tensión nominal del motor, pero no debe exceder los 1000 V. La resistencia de aislamiento debe ser >1M Ω .

6.2 Unidad de control

6.2.1 MF2 y MF3

La unidad de control del convertidor de frecuencia Vacon NXL está integrada con la unidad de potencia y se compone de la carta de control y una carta opcional, que se puede conectar en el *conector de ranura* de la carta de control.

6.2.2 MF4 – MF6

En los bastidores **MF4-MF6** (revisiones del hardware de control NXL, JA, L o más recientes), hay dos conectores de la placa de opciones RANURA D y RANURA E (ver la figura Figura 6-21). La versión del software NXL00005V250, o más recientes, es compatible con el hardware con dos ranuras de placa. También se pueden usar versiones más antiguas del software, pero no admitirán hardware con dos ranuras de placa.



Figura 6-21. Ranuras D y E de la placa de opciones en bastidores MF4 – MF6

6.2.2.1 Placas de opciones permitidas en MF4 – MF6:

Ver a continuación las placas de opciones permitidas en las dos ranuras de los convertidores de frecuencia NXL MF4 – MF6:

RANURA D	C2	C3	C4	C6	C7	C8	CI	CJ							
RANURA E	AA	AI	B1	B2	Β4	B5	B9	C2	C3	C4	C6	C7	C8	CI	CJ

Cuando se utilizan las dos placas de opciones, la que se encuentra en la **ranura E debe ser OPT-AI u OPT-AA**. No está permitido usar dos placas OPT-B_ u OPT-C_. Asimismo, están prohibidas las combinaciones de placas OPT-B_ y OPT-C_.

Consulte las descripciones de las placas de opciones OPT-AA y OPT-AI en los capítulos 10 y 11.

6.2.3 Conexiones de control

Las conexiones de control básicas se muestran en el Capítulo 6.2.2.

Las descripciones de señales de la Aplicación Control Multi-propósito se presentan a continuación y en el Capítulo 2 del Manual de Aplicación.



Figura 6-22. Conexiones de control, MF2 - MF3



Figura 6-23. Conexiones de control, MF4 – MF6

6.2.4 E/S de control



Tabla 6-7. Configuración de E/S por defecto de la aplicación control multipropósito.

	Т	erminal	Señal	Descripción	
·	1	+10V _{ref}	Alimentación referencia	Tensión para el potenciómetro, etc.	
	2	Al1+ o	Entrada analógica, rango de tensión 0—10V CC	Referencia de frecuencia de entrada de tensión (MF2-3)	
		DIN4		Referencia de frecuencia de entrada de tensión/intensidad (MF4-MF6)	
				Se puede programar como DIN4	
	3	Al1-	Masa E/S	Masa para referencia y controles	
	4	Al2+	Entrada analógica, rango de	Referencia de frecuencia de entrada de	
	5	AI2- /GND	intensidad 0—20 mA o rango de tensión 0—10 V CC	intensidad o tensión	
	6	+ 24 V	Salida de tensión de control		
	7	GND	Masa E/S	Masa para referencia y control	

Tabla 6-8. Configuración de Al1, cuando está programada como DIN4

6.2.5 Señales de terminales de control

	Terminal	Señal	Información técnica
1	+10 Vref	Tensión de referencia	Tensión máxima 10 mA
2	Al1+	Entrada analógica, tensión (MF4 y superior: tensión o intensidad)	MF2-MF3: Entrada de tensión MF4-MF6 <u>Selección V o mA con bloque de puentes X4</u> (véase la página 45): Por defecto: $0- +10V$ (Ri = 200 k Ω) $0- 20$ mA (Ri = 250 Ω)
3	Al1–	Entrada analógica común	Entrada diferencial sin conexión de masa; Permite una tensión de modo diferencial de ±20V en GND
4	AI2+	Entrada analógica, tensión o intensidad	
5	AI2-	Entrada analógica común	Entrada diferencial; Permite una tensión de modo diferencial de ±20V en GND
6	24 Vsal	Tensión auxiliar 24V	\pm 10%, intensidad máxima 100 mA
7	GND	Masa E/S	Masa para referencia y control
8	DIN1	Entrada digital 1	$R_i = mín. 5k\Omega$
9	DIN2	Entrada digital 2	
10	DIN3	Entrada digital 3	
11	GND	Masa E/S	Masa para referencia y control
18	A01+	Señal analógica (+salida)	Rango de señal de salida:
19	A01- / GND	Salida analógica común	Intensidad 0(4)–20 mA, R _L máx. 500 Ω
Α	RS 485	Bus serie	Emisor/receptor diferencial, impedancia del bus 120 Ω
В	RS 485	Bus serie	Emisor/receptor diferencial, impedancia del bus 120 Ω
30	+24V	24V Tensión entrada auxiliar	Alimentación control externa
21	R01/1 _	Salida relé 1	Capacidad de conmutación:24VCC/8A
22	R01/2 _		250VCA/8A
23	R01/3 -		125VCC/0,4A Los terminales de salida de relé están galvánicamente aislados de la masa de E/S

Tabla 6-9. Señales de terminal de E/S de control

6.2.5.1 Selecciones de puentes en la carta básica Vacon NXL

El usuario puede personalizar las funciones del convertidor de frecuencia para adecuarse mejor a sus necesidades seleccionando determinadas posiciones de los puentes en la carta NXL. Las posiciones de los puentes determinan el tipo de señal de la entrada analógica (terminal nº2) y si se utiliza o no la resistencia de terminación RS485.

Las figuras siguientes muestran las selecciones de puentes de los convertidores de frecuencia NXL.



Figura 6-24. Selección de puentes para Vacon NXL, MF2 y MF3



Figura 6-25. Selección de puentes para Vacon NXL, MF4 – MF6

	Compruebe las posiciones correctas de los puentes. Si pone en marcha el motor con un ajuste de las señales diferente de las posiciones de los puentes, no dañará el convertidor de frecuencia,
WARNING	pero puede danar el molor.
	Si cambia el contenido de la señal AI, recuerde que también debe cambiar los parámetros (S6.9.1, 6.9.2) correspondientes en el menú Sistema.



Figura 6-26Figura 6-27. Ubicación de los bloques de puentes en MF2 (izquierda) y MF3 (derecha)



Figura 6-28. Ubicación de los bloques de puentes en la carta de control de MF4 y MF5

6.2.6 Conexión termistor motor (PTC)

Existen dos posibilidades para conectar una resistencia PTC al Vacon NXL:

1. Mediante la tarjeta opcional OPT-AI. (Método recomendado)

El Vacon NXL equipado con OPT-Al cumple con IEC 664 si el termistor de motor es aislado (= doble aislamiento efectivo).

2. Mediante la tarjeta opcional OPT-B2.

El Vacon NXL equipado con OPT-B2 cumple con IEC 664 si el termistor de motor es aislado (= doble aislamiento efectivo).

3. Mediante entrada digital (DIN3) del Vacon NXL.

La ED DIN3 está galvánicamente conectada a las otras entradas y salidas del Vacon NXL. Por esa razón es absolutamente necesario que el termistor sea reforzado o de doble aislamiento (IEC 664) fuera del convertidor de frecuencia (en el motor o entre el motor y el convertidor de frecuencia)



Figura 6-29. Conexión termistor motor (PTC)

;Nota! El NXL dispara cuando la impedancia del PTC excede de 4,7 k Ω

Se recomienda en gran manera utilizar la tarjeta OPT-AI/ OPT-B2 para conectar el termistor de motor.

Si el termistor de motor se conecta a DIN3, **deben** de seguirse las instrucciones arriba indicadas, de lo contrario se podría poner seriamente en peligro la seguridad.

7. PANEL DE CONTROL

El panel de control es el enlace entre el convertidor de frecuencia Vacon y el usuario. El panel de control Vacon NXL contiene una pantalla de siete segmentos con siete indicadores para el estado

Marcha (RUN, C), READY, STOP, ALARM, FAULT) y tres indicadores para el lugar de control (I/O term, Keypad, Bus/ Comm).

La información de control, es decir, el número de menú, el valor mostrado y la información numérica se presentan con símbolos numéricos.

El convertidor de frecuencia es operable a través de los siete pulsadores del panel de control. Además, el panel sirve para el ajuste de parámetros y la monitorización de valores.

El panel es desmontable y está aislado del potencial de línea de entrada.

7.1 Indicaciones en la pantalla Panel



Figura 7-1. Indicaciones de estado del convertidor y el panel de control Vacon

7.1.1 Indicaciones de estado del convertidor

Las indicaciones de estado del convertidor indican al usuario el estado del motor y del convertidor.



RUN = El motor está en marcha; Parpadea cuando se ha dado la orden de paro, pero la frecuencia aún está disminuyendo.



- = Indica la dirección de la rotación del motor.
- STOP = Indica que la unidad no está en marcha.

4

5

6

- READY = Se ilumina cuando hay tensión de CA. En caso de fallo, el símbolo no se encenderá.
 - ALARM = Indica que la unidad está en marcha fuera de un determinado límite y proporciona un aviso.
 - FAULT = Indica que se han encontrado condiciones de funcionamiento no seguras y por ello se ha parado la unidad.

7.1.2 Indicaciones de lugar de control

Los símbolos *I/O term, Keypad* y *Bus/Comm* (véase el capítulo 7.4.3.1) indican la elección del lugar de control realizada en el menú de Control de panel (K3) (véase el capítulo 7.3.3).

a	I/O term	 Los terminales de E/S son el lugar de control seleccionado; es decir, las órdenes MARCHA/PARO o los valores de referencia se especifican a través de los terminales de E/S.
b	Keypad	 El panel de control es el lugar de control seleccionado; es decir, se puede poner en marcha o parar el motor y modificar sus valores de referencia desde el panel.
С	Bus/Comm	= El convertidor de frecuencia se controla mediante un bus de campo.

7.1.3 Indicaciones numéricas

Las indicaciones numéricas proporcionan al usuario información sobre su ubicación actual en la estructura de menús del panel, además de información relativa al funcionamiento de la unidad.

7.2 Pulsadores del panel

El panel de control de siete segmentos Vacon contiene 7 pulsadores que se utilizan para controlar el convertidor de frecuencia (y el motor) y el ajuste de parámetros.



Figura 7-2. Pulsadores del panel

7.2.1 Descripción de los pulsadores

ENTER reset	=	Hay dos operaciones integradas en este pulsador. El pulsador funciona principalmente como pulsador de reset, excepto en el modo de edición de parámetros. El funcionamiento del pulsador se describe brevemente a continuación.
ENTER	=	El pulsador Enter sirve para: 1) confirmar selecciones 2) restablecer el historial de fallos (2-3 segundos)
reset	=	Este pulsador se utilizar para restaurar fallos activos. ¡Nota! El motor podría arrancar inmediatamente tras restaurar los fallos
▲ +	=	Pulsador de navegador arriba Explorar el menú principal y las páginas de diferentes submenús. Editar los valores.
▼	=	Pulsador de navegador abajo Explorar el menú principal y las páginas de diferentes submenús. Editar los valores.
•	=	Pulsador Menú izquierda Retroceder en el menú. Mover el cursor hacia la izquierda (en el modo de edición de parámetros). Salir del modo de edición. Mantener pulsado durante 2-3 segundos para volver al menú principal.
•	=	Pulsador Menú derecha Avanzar en el menú. Mover el cursor hacia la derecha (en el modo de edición de parámetros). Entrar en el modo de edición.



7.3 Asistente de arranque

Vacon NXL dispone de un asistente de arranque integrado que reduce el tiempo necesario para programar la unidad. El asistente le ayuda a elegir entre cuatro modos de funcionamiento distintos: Estándar, Ventilador, Bomba y Alto rendimiento. Cada modo tiene una configuración de parámetros automática optimizada para el modo en cuestión. El asistente de programación se inicia pulsando el *Pulsador Paro* durante 5 segundos,

cuando la unidad está en modo Parada. Consulte el procedimiento en la figura siguiente:



Figura 7-3. Asistente de arranque de NXL

Nota: para obtener descripciones detalladas de los parámetros, consulte el Manual de aplicaciones multi-control.

7.4 Navegación en el panel de control

Los datos del panel de control se organizan en menús y submenús. Los menús se utilizan, por ejemplo, para mostrar y editar las señales de control y mediciones, el ajuste de parámetros (capítulo 7.3.2), los valores de referencia y los fallos mostrados (capítulo 7.3.4).



El primer nivel de menú contiene los menús de M1 a E7 y se denomina *Menú principal*. El usuario puede navegar por el menú principal utilizando los *Pulsadores de navegador* arriba y abajo. Se puede acceder al submenú deseado desde el menú principal utilizando los *Pulsadores de menú*. Cuando aún hay páginas en las que puede entrar bajo el menú o página que está visualizando, el último dígito de la figura de la pantalla estará parpadeando y podrá acceder al siguiente nivel de menú presionando el *Pulsador Menú derecha*.

El diagrama de navegación del panel de control se muestra en la página siguiente. Observe que el menú *M1* está situado en la esquina inferior izquierda. Desde allí, podrá navegar hacia arriba hasta llegar al menú deseado utilizando los pulsadores del navegador y el menú.

Puede ver descripciones más detalladas de los menús más adelante en este Capítulo.



Figura 7-4. Diagrama de navegación del panel

Funciones del menú

Código	Menú	Mín	Máx	Selecciones
M1	Menú Monitorización	V1.1	V1.23	Consulte el capítulo 7.4.1 para los valores de monitorización
P2	Menú Parámetros	P2.1	P2.10	 P2.1 = Parámetros básicos P2.2 = Señales de entrada P2.3 = Señales de salida P2.4 = Control accionamiento P2.5 = Frecuencias prohibidas P2.6 = Control Motor P2.7 = Protecciones P2.8 = Rearranque automático P2.9 = Control PID P2.10=Control de bombas y ventiladores Consulte el Manual de Aplicación Control Multi- propósito para ver las listas detalladas de parámetros
K3	Menú Control de panel	P3.1	P3.6	 P3.1 = Selección de lugar de control R3.2 = Referencia del panel P3.3 = Dirección del panel P3.4 = Activación del pulsador de paro P3.5 = Referencia PID 1 P3.6 = Referencia PID 2
F4	Menú Fallos Activos			Muestra los fallos activos y sus tipos
H5	Menú Historial Fallos			Muestra la lista del historial de fallos
56	Menú Sistema	S6.3	S6.10	 S6.3 = Parámetros de copia S6.5 = Seguridad S6.6 = Ajustes del panel S6.7 = Ajustes de hardware S6.8 = Información del sistema S6.9 = Modo Al S6.10 = Parámetros de bus de campo Los parámetros se describen en el capítulo 7.4.6
E7	Menú Carta de expansión	E7.1	E7.2	E7.1 = Ranura D E7.2 = Ranura E

Tabla 7-1. Funciones del Menú principal

7.4.1 Menú Monitorización (M1)

Puede acceder al Menú Monitorización desde el Menú principal presionando el *Pulsador Menú derecha* cuando la indicación de lugar **M1** aparezca en la pantalla. La Figura 7-5 muestra cómo navegar por los valores monitorizados.

Las señales monitorizadas llevan la indicación **V#.#** y se listan en la Tabla 7-2. Los valores se actualizan cada 0,3 segundos.

Este menú sirve únicamente para la verificación de valores. Dichos valores no se pueden modificar aquí. Para cambiar los valores de los parámetros, consulte el Capítulo 7.4.2.



Figura 7-5. Menú Monitorización

Código	Nombre de señal	Uni.	ID	Descripción
V1.1	Frecuencia salida	Hz	1	Frecuencia del motor
V1.2	Referencia frecuencia	Hz	25	
V1.3	Velocidad motor	rpm	2	Velocidad calculada del motor
V1.4	Intensidad motor	А	3	Intensidad medida del motor
V1.5	Par motor	%	4	Par nominal/actual calculado del motor
V1.6	Potencia motor	%	5	Potencia nominal/actual calculada del motor
V1.7	Tensión motor	V	6	Tensión calculada del motor
V1.8	Tensión DC-link	V	7	Tensión medida del DC-link
V1.9	Temperatura convert.	°C	8	Temperatura del refrigerador
V1.10	Entrada analógica 1		13	AI1
V1.11	Entrada analógica 2		14	AI2
V1.12	Intensidad salida analógica	mA	26	A01
V1.13	Intensidad salida analógica 1, carta de expansión	mA	31	
V1.14	Intensidad salida analógica 2, carta de expansión	mA	32	
V1.15	DIN1, DIN2, DIN3		15	Estados de entrada digital
V1.16	DIE1, DIE2, DIE3		33	Carta de expansión de E/S Estados de entrada
V1.17	Salida relé 1		34	Estado salida relé 1
V1.18	ROE1, ROE2, ROE3		35	Carta de exp. de E/S: Estados salida relé
V1.19	DOE 1		36	Carta de exp. de E/S: Estado salida digital 1
V1.20	Referencia PID	%	20	En porcentaje de la referencia de proceso
V1.21	Valor actual PID	%	21	En porcentaje del valor actual máximo
V1.22	Valor error PID	%	22	En porcentaje del valor de error máximo
V1.23	Salida PID	%	23	En porcentaje del valor de salida máximo
V1.24	Rotación salidas 1,2,3		30	Solo para control de bombas y ventiladores
V1.25	Modo		66	0=Sin utilizar (por defecto), 1=Estándar, 2=Ventilador, 3=Bomba, 4=Alto rendimiento

Tabla 7-2. Señales monitorizadas

7.4.2 Menú Parámetro (P2)

Los parámetros son el modo de enviar las órdenes del usuario al convertidor de frecuencia. Los valores de los parámetros se pueden editar en el *Menú Parámetro* del *Menú principal* cuando la indicación de lugar **P2** aparezca en la pantalla. El procedimiento de edición de valores se presenta en la Figura 7-5.

Presione el *Pulsador Menú derecha* una vez para ir al *Menú Grupo de parámetros (G#)*. Localice el grupo de parámetros deseado utilizando los *Pulsadores de Navegador* y presione el *Pulsador Menú derecha* de nuevo para especificar el grupo y sus parámetros. Utilice de nuevo los *Pulsadores de Navegador* para encontrar el parámetro *(Pn^o)* que desea editar. Si presiona el *Pulsador Menú derecha* irá al modo de edición. Como indicación de ello, el valor de parámetro empieza a parpadear. Ahora puede cambiar el valor de dos maneras diferentes:

- 1 Establezca el nuevo valor deseado con los *Pulsadores de Navegador* y confirme el cambio con el *Pulsador Enter*. A continuación, el parpadeo se detendrá y el nuevo valor aparecerá en el campo de valor.
- 2 Presione el *Pulsador Menú derecha* otra vez. Ahora podrá editar el valor dígito por dígito. Este modo de edición puede resultar útil cuando se desea un valor relativamente mayor o menor que el que aparece en la pantalla. Confirme el cambio con el *Pulsador Enter*.

El valor no cambiará a menos que presione el Pulsador Enter. Si presiona el *Pulsador Menú izquierda* volverá al menú anterior.

Varios parámetros están bloqueados, es decir, no se pueden editar, cuando el convertidor se encuentra en estado MARCHA. El convertidor de frecuencia debe pararse para editar estos parámetros.

Los valores de parámetros también se pueden bloquear utilizando la función del menú **S6** (véase el Capítulo Bloqueo de parámetros (P6.5.2)).

Puede volver al *Menú principal* en cualquier momento presionando el *Pulsador Menú izquierda* durante 1–2 segundos.

Los parámetros básicos se detallan en el Capítulo 8.3. Las listas y descripciones completas de los parámetros se facilitan en el manual de la Aplicación Control Multi-propósito.

Una vez se encuentre en el último parámetro de un grupo de parámetros, puede ir directamente al primer parámetro de ese grupo presionando el *Pulsador Navegador up*.

Consulte el diagrama de procedimiento de cambio de valores de parámetros en la página 59.



Figura 7-6. Procedimiento de cambio de valores de parámetros

7.4.3 Menú Control de panel (K3)

En el *Menú Controles de panel*, puede elegir el lugar de control, editar la referencia de frecuencia y cambiar la dirección del motor. Especifique el nivel de submenú con el *Pulsador Menú derecha*.

Parámetros del Menú K3	Selecciones
P3.1 = Selección de lugar de control	1 = Terminales de E/S 2 = Panel 3 = Bus de campo
R3.2 = Referencia Panel	
P3.3 = Dirección Panel	0 = Directa 1 = Inversa
P3.4 = Activación del pulsador de paro	 0 = Función limitada del pulsador de Paro 1 = Pulsador de Paro siempre activado
P3.5 = Referencia PID 1	
R3.6 = Referencia PID 2	

7.4.3.1 Selección de lugar de control

Hay tres lugares diferentes (orígenes) desde los cuales se puede controlar el convertidor de frecuencia. Para cada lugar de control, aparecerá un símbolo diferente en la pantalla alfanumérica.

Lugar de Control	Símbolo
Terminales E/S	l/0 term
Panel	Keypad
Bus de campo	Bus/Comm

Cambie el lugar de control entrando en el modo de edición con el *Pulsador Menú derecha*. Puede navegar por las opciones con los *Pulsadores de Navegador*. Seleccione el lugar de control deseado con el *Pulsador Enter*. Consulte el siguiente diagrama. Consulte también el Capítulo 7.3.3 anterior.



Figura 7-7. Selección de lugar de control

7.4.3.2 <u>Referencia Panel</u>

El submenú de referencia del panel **(R3.2)** muestra y permite editar al operador la referencia de frecuencia. Los cambios surtirán efecto de manera inmediata. **No obstante, este valor de referencia no influirá en la velocidad de rotación del motor a menos que el panel se haya seleccionado como el lugar de control activo.**

NOTA: La diferencia máxima entre la frecuencia de salida y la referencia del panel es de 6 Hz. El software de aplicación monitoriza la frecuencia del panel automáticamente.

Consulte la Figura 7-6 para obtener información sobre cómo editar el valor de referencia (no es necesario presionar el *pulsador de Enter*).

7.4.3.3 Dirección del panel

El submenú de dirección del panel muestra y permite al operador cambiar la dirección de rotación del motor. No obstante, este ajuste no influirá en la dirección de rotación del motor a menos que el panel se haya seleccionado como el lugar de control activo.

Consulte la Figura 7-7 para obtener información sobre cómo cambiar la dirección de rotación.

7.4.3.4 Activación del pulsador de paro

Por defecto, si presiona el pulsador PARO, **siempre** se detendrá el motor independientemente del lugar de control seleccionado. Puede desactivar esta función dando al parámetro 3.4 el valor **0**. Si el valor de este parámetro es **0**, el pulsador PARO detendrá el motor sólo **cuando el panel se haya seleccionado como el lugar de control activo.**

Consulte la Figura 7-7 para obtener información sobre cómo cambiar el valor de este parámetro.

7.4.4 Menú Fallos Activos (F4)

Puede acceder al Menú Fallos Activos desde el *Menú principal presionando el Pulsador Menú derecha* cuando la indicación de lugar **F4** aparezca en la pantalla del panel.

La memoria de fallos activos puede almacenar un máximo de 5 fallos por orden de aparición. Puede borrar la pantalla con el *Pulsador Reset* y la lectura volverá al mismo estado en que estaba antes del disparo por fallo. El fallo permanece activo hasta que se borra con el *Pulsador Reset* o con una señal de reset del terminal de E/S.

¡Nota! Elimine la señal de Marcha externa antes de restaurar los fallos con el fin de evitar rearrancar por equivocación la unidad.

Estado normal, sin fallos:



7.4.4.1 <u>Tipos de fallos</u>

En el convertidor de frecuencia NXL, hay dos tipos de fallos diferentes. Estos tipos difieren unos de otros según el comportamiento posterior de la unidad. Consulte la Tabla 7-3. Tipos de fallos.



Figura 7-8. Pantalla de fallos

Símbolo de tipo de fallo	Significado
A (Alarma)	Este tipo de fallo indica un estado de funcionamiento inusual. No provoca el paro de la unidad, ni requiere acciones especiales. El 'fallo A' permanece en la pantalla durante unos 30 segundos.
F (Fallo)	Un 'fallo F' es un tipo de fallo que hace que se pare la unidad. Debe emprender acciones para rearrancar la unidad.

Tabla 7-3. Tipos de fallos

7.4.4.2 <u>Códigos de fallos</u>

Los códigos de fallos, sus causas y las acciones para corregirlos se presentan en la siguiente tabla. Los fallos sombreados son únicamente fallos A. Los elementos escritos en blanco sobre fondo negro son fallos para los cuales se pueden programar diferentes respuestas en la aplicación. Consulte las Protecciones de grupos de parámetros.

¡Nota! Cuando se ponga en contacto con la fábrica o el distribuidor a causa de un fallo, se recomienda escribir todos los textos y códigos que aparezcan en el panel.

Cód. de fallo	Fallo	Posible causa	Acción correctora			
1	Sobreintensidad	El convertidor de frecuencia ha detectado una intensidad demasiado elevada (>4*In) en el cable del motor: – gran aumento de carga repentino – cortocircuito en los cables del motor – motor inadecuado	Comprobar carga. Comprobar tamaño de motor. Comprobar cables.			
2	Sobretensión	La tensión DC-link ha excedido los límites definidos en la Tabla 4-3. – tiempo de deceleración demasiado breve – altos picos de sobretensión en la alimentación	Ampliar el tiempo de deceleración.			
3	Fallo Tierra	La medición de intensidad ha detectado que la suma de las intensidades de las fases del motor no es cero. – fallo de aislamiento de los cables o el motor	Comprobar los cables del motor y el motor.			
8	Fallo de sistema	 fallo de los componentes funcionamiento defectuoso 	Restaurar el fallo y rearrancar. En caso de que se vuelva a producir el fallo, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/			
9	Baja tensión	La tensión DC-link se encuentra por debajo de los límites de tensión definidos en la Tabla 4-3. – causa más probable: tensión de alimentación demasiado baja – fallo interno del convertidor de frecuencia	En caso de interrupción temporal de la tensión de alimentación, restaurar el fallo y rearrancar el convertidor de frecuencia. Comprobar la tensión de alimentación. Si es la correcta, se ha producido un fallo interno. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/			
11	Superv. fase salida	La medición de intensidad ha detectado que no hay intensidad en una fase del motor.	Comprobar el cable del motor y el motor.			

13	Baja temperatura de convertidor de frecuencia	La temperatura del refrigerador está por debajo de –10°C	
14	Sobretemp. de convertidor de frecuencia	La temperatura del refrigerador está por encima de 90°C El aviso de sobretemperatura se produce cuando la temperatura del refrigerador supera los 85°C.	Comprobar la cantidad y el flujo adecuados del aire de refrigeración. Comprobar que no haya polvo en el refrigerador. Verificar la temperatura ambiental (p2.6.8). Asegurarse de que la frecuencia de conmutación no sea demasiado elevada en relación con la temperatura ambiente y la carga del motor.
15	Motor bloqueado	La protección contra bloqueo del motor se ha disparado.	Comprobar el motor
16	Sobretemp. de motor	El modelo de temperatura del motor del convertidor de frecuencia ha detectado una sobretemperatura del motor. El motor está sobrecargado.	Disminuir la carga del motor. Si no existe ninguna sobrecarga del motor, comprobar los parámetros del modelo de temperatura.
17	Baja carga de motor	La protección contra baja carga del motor se ha disparado.	
22	Fallo de suma de control EEPROM	Fallo de guardado del parámetro – funcionamiento defectuoso – fallo de los componentes	Póngase en contacto con su distribuidor más cercano
24	Fallo contador	Valores incorrectos en los contadores	
25	Fallo de vigilancia de microprocesador	 funcionamiento defectuoso fallo de los componentes 	Restaurar el fallo y rearrancar. En caso de que se vuelva a producir el fallo, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
29	Fallo de termistor	La entrada del termistor de la carta de opciones ha detectado un aumento de la temperatura del motor.	Comprobar la refrigeración y la carga del motor Comprobar la conexión del termistor (Si no se está utilizando la entrada del termistor de la carta de opciones, debe ponerse en cortocircuito)
34	Comunicación de bus interna	Interferencias ambientales o hardware defectuoso	Restaurar el fallo y rearrancar En caso de que se vuelva a producir el fallo, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
35	Fallo de aplicación	La aplicación seleccionada no funciona	Póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
39	Dispositivo eliminado	Carta de opciones eliminada. Unidad eliminada.	Restaurar
40	Dispositivo desconocido	Carta de opciones o unidad desconocidas.	Póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/

41	Temperatura IGBT	La protección contra sobretemperatura del puente inversor de IGBT ha detectado una intensidad del motor demasiado elevada	Comprobar carga. Comprobar tamaño de motor.				
44	Cambio de dispositivo	Carta opcional cambiada. La carta opcional tiene ajustes por defecto.	Reset				
45	Dispositivo añadido	Carta opcional añadida.	Reset				
50	Entrada analógica I _{in} <4 mA (rango señal seleccionada de 4 a 20 mA)	La intensidad en la entrada analógica es < 4 mA. – el cable de control está roto o suelto. – el origen de la señal ha fallado	Comprobar los circuitos de bucle de intensidad.				
51	Fallo externo	Fallo de entrada digital. La entrada digital se ha programado como una entrada de fallo externo y esta entrada está activa.	Compruebe la programación y el dispositivo indicados por la información del fallo externo. Compruebe también el cableado de este dispositivo.				
52	Fallo de comunicación de panel	Se ha cortado la conexión entre el panel de control y el convertidor de frecuencia.	Comprobar la conexión del panel y el posible cables del panel.				
	Fallo de bus de campo	Se ha cortado la conexión de datos entre el maestro de bus de campo y la carta de bus de campo	Comprobar la instalación. Si la instalación es correcta, póngase en contacto con el distribuidor de Vacon más cercano Visite la página: http://www.vacon.com/				
54	Fallo de ranura	Ranura o carta de opciones defectuosas	Comprobar la carta y la ranura. Póngase en contacto con el distribuidor de Vacon más cercano Visite la página: http://www.vacon.com/				
55	Superv. valor actual	El valor actual ha excedido o no ha alcanzado (dependiendo del par. 2.7.22) el límite de supervisión de valor actual (par. 2.7.23)					

Tabla 7-4. Códigos de fallos

7.4.5 Menú Historial Fallos

Puede acceder al menú Historial Fallos desde el *Menú principal presionando el Pulsador Menú derecha* cuando la indicación de lugar **H5** aparezca en la pantalla del panel.

Todos los fallos se almacenan en el *menú Historial Fallos*, por el cual puede desplazarse con los *Pulsadores de Navegador*. Puede volver al menú anterior en cualquier momento presionando el *Pulsador Menú izquierda*.

La memoria del convertidor de frecuencia puede almacenar un máximo de 5 fallos por orden de aparición. El último fallo lleva la indicación H5.1, el penúltimo, H5.2, etc. Si hay 5 fallos no borrados en la memoria, el siguiente fallo que se produzca borrará el más antiguo de la memoria.

Si presiona el *Pulsador Enter* durante unos 2 ó 3 segundos, se restaurará todo el historial de fallos.



7.4.6 Menú Sistema (S6)

Puede acceder al *Menú Sistema* desde el menú principal presionando el *Pulsador Menú derecha* cuando la indicación de lugar **S6** aparezca en la pantalla.

Los controles asociados con el uso general del convertidor de frecuencia, como los ajustes del panel, los conjuntos de parámetros personalizados o la información sobre el hardware y el software se encuentran bajo el *Menú Sistemas*.

A continuación, encontrará una lista de las funciones disponibles en el Menú Sistemas.

Código	Función	Mín	Máx	Uni.	Por defect	Clie.	Selecciones
	Parámetros				0		
56.3	de copia						
P6.3.1	Conjuntos de parámetros						 0 = Seleccionar 1 = Almacenar conjunto 1 2 = Cargar conjunto 1 3 = Almacenar conjunto 2 4 = Cargar conjunto 2 5 = Cargar valores por defecto de fábrica 6 = Fallo 7 = Esperar 8 = OK
S6.5	Seguridad						
P6.5.2	Bloqueo de parámetros	0	1		0		0 = Cambio permitido 1 = Cambio no permitido
S6.6	Ajustes del panel						
P6.6.1	Página por defecto	0			1.1		
P6.6.3	Tiempo de espera	0	65535	S	1200		
S6.7	Ajustes de hardware						
P6.7.2	Control de ventilador	0	1		0		 0 = Continuo 1 = Temperatura (sólo tamaños MF4 y superiores)
P6.7.3	Tiem. espera reconoc. HMI	200	5000	ms	200		
P6.7.4	Número de intentos HMI	1	10		5		
S6.8	Información del sistema						
S6.8.1	Menú Contadores						
C6.8.1.1	Contador Mwh			KWh			
C6.8.1.2	Contador de días operativos			hh:mm: ss			
C6.8.1.3	Contador de horas operativas			hh:mm: ss			
S6.8.2	Contadores operativos						
T6.8.2.1	Contador MWh			kWh			
P6.8.2.2	Borrar contador MWh						0 = Sin acción 1 = Poner a cero contador MWh
T6.8.2.3	Contador de días operativos						
T6.8.2.4	Contador de horas operativas			hh:mm: ss			
P6.8.2.5	Borrar contador de tiempo operativo						0 = Sin acción 1 = Poner a cero contador

Funciones del Menú Sistema

6402	Información do coffuero					
50.0.3						
10.0.3.1	Varaián CW de sisteme					
10.8.3.2						
16.8.3.3	Interfaz de firmware			0/		
16.8.3.4	Carga de sistema			%		
50.8.4	Información de aplicación					
56.8.4.1	Aplicacion					
A6.8.4.1.1	ID de aplicación					
A6.8.4.1.2	Version de aplicación					
A6.8.4.1.3	Interfaz de firmware					
56.8.5	Información de hardware					
16.8.5.2	lension de la unidad			V		
16.8.5.3	Chopper Frenado					
56.8.6	Upciones					
S6.8.6.1	Slot E OPT-					¡Nota! Los submenus no se muestran si no se ha instalado una carta opcional
16.8.6.1.1	Slot E Estado	1	5			1=Pérdida de conexión 2=Inicializando 3=Marcha 5=Fallo
16.8.6.1.2	Slot E Versión de programa					
S6.8.6.2	Slot D OPT-					¡Nota! Los submenús no se muestran si no se ha instalado una carta opcional
16.8.6.2.1	Slot D Estado	1	5			 1=Pérdida de conexión 2=Inicializando 3=Marcha 5=Fallo
16.8.6.2.2	Slot D Versión de programa					
S6.9	Modo EA					
P6.9.1	Modo AIA1	0	1		0	0 =Entrada de tensión 1 =Entrada de intensidad (Tipos MF4 – MF6)
P6.9.2	Modo AIA2	0	1		1	0 =Entrada de tensión 1 =Entrada de intensidad
S6.10	Parámetros de bus de campo					
16.10.1	Estado comunicación					
P6.10.2	Protocolo Bus de campo	1	1		1	1=Protocolo Modbus
P6.10.3	Dirección del esclavo	1	255		1	Direcciones 1 – 255
P6.10.4	Velocidad de línea en baudios	0	8		5	0=300 baudios 1=600 baudios 2=1.200 baudios 3=2.400 baudios 4=4.800 baudios 5=9.600 baudios 6=19.200 baudios 7=38.400 baudios 8=57.600 baudios
P6.10.5	Bits de paro	0	1		0	0 =1 1 =2
P6.10.6	Tipo Paridad	0	2		0	0 =Ninguna 1 =Impar 2 =Par
P6.10.7	Tiempo espera comunicación	0	300	S	0	0 =Sin utilizar 1 =1 segundo 2 =2 segundos, etc.

Figura 7-10. Funciones del Menú Sistemas

7.4.6.1 Parámetros de copia

El submenú Parámetros de copia **(S6.3)** se encuentra bajo el Menú Sistemas. El convertidor de frecuencia Vacon NX permite al usuario almacenar y cargar dos conjuntos de parámetros personalizados (todos los parámetros incluidos en la aplicación, no los parámetros del menú sistema) y volver a cargar los valores de los parámetros por defecto de fábrica.

Conjuntos de parámetros (S6.3.1)

En la página *Conjuntos de parámetros* **(S6.3.1)**, presione el *Pulsador Menú derecha* para entrar en el *menú Edición*. Puede almacenar o cargar dos conjuntos de parámetros personalizados o volver a cargar los valores por defecto de fábrica. Confirme con el *Pulsador Enter*. Espere hasta que aparezca **8 (=OK)** en la pantalla.



Figura 7-11. Almacenamiento y carga de conjuntos de parámetros

7.4.6.2 <u>Seguridad</u>

El submenú Seguridad **(S6.5)** bajo el menú Sistema tiene una función que permite al usuario prohibir cambios en los parámetros.

Bloqueo de parámetros (P6.5.2)

Si el bloqueo de parámetros está activado, los valores de parámetros no se pueden editar.

NOTA: Esta función no evita la edición no autorizada de los valores de parámetros.

Entre en el modo de edición presionando el *Pulsador Menú derecha*. Utilice los *Pulsadores de Navegador* para cambiar el estado de bloqueo de parámetros (**0** = cambios permitidos, **1** = cambios no permitidos). Acepte el cambio con el *Pulsador Enter* o vuelva al nivel anterior con el *Pulsador Menú izquierda*.



Figura 7-12. Bloqueo de parámetros

7.4.6.3 Ajustes del panel

En el submenú **S6.6** bajo el *Menú Sistema,* puede personalizar aún más la interfaz operativa del convertidor de frecuencia.

Localice el submenú Ajustes del panel **(S6.6)**. En el submenú, hay dos páginas **(P#)** asociadas con el funcionamiento del panel, *Página por defecto (P6.6.1) y Tiempo de espera (P6.6.3)*

Página por defecto (P6.6.1)

Aquí puede ajustar la ubicación (página) hacia la que se traslada automáticamente la pantalla cuando transcurre el *Tiempo de espera* (véase más abajo) o cuando se conecta la alimentación del panel.

Si presiona una vez el *Pulsador Menú derecha* irá al modo de edición. Si presiona de nuevo el *Pulsador Menú derecha* una vez podrá editar el número de submenú/página dígito por dígito. Confirme el nuevo valor de página por defecto con el *Pulsador Enter*. Puede volver al paso anterior en cualquier momento presionando el *Pulsador Menú izquierda*.

¡Nota! Si ha definido una página del menú que no existe, la pantalla irá automáticamente a la última página disponible del menú.



Figura 7-13. Función de página por defecto

Tiempo de espera (P6.6.3)

El ajuste de Tiempo de espera define el tiempo que transcurre hasta que la pantalla del panel vuelve a la Página por defecto (P6.6.1), véase más arriba.

Vaya al menú Edición presionando el Pulsador Menú derecha. Ajuste el tiempo de espera que desea y confirme el cambio con el *Pulsador Enter*. Puede volver al paso anterior en cualquier momento presionando el *Pulsador Menú izquierda*.

NOTA: Esta función no puede desactivarse.



Figura 7-14. Ajuste del tiempo de espera

7.4.6.4 Ajustes de hardware

En el submenú Ajustes de hardware **(S6.7)** puede personalizar aún más los ajustes del convertidor de frecuencia con tres parámetros: *Control de ventilador, Tiem. espera reconoc. HMI e Intentos HMI*

Control de ventilador (P6.7.2)

¡Nota! Sólo los módulos de potencia superior de MF3 se han equipado con un ventilador; en los módulos de potencia inferior de MF3 el ventilador está disponible como equipo opcional.

Si el ventilador se ha instalado en MF3, funciona de manera continuada cuando la alimentación está conectada.

Tamaños MF4 y superiores:

Esta función le permite controlar el ventilador del convertidor de frecuencia. Puede ajustar el ventilador para que funcione continuamente cuando la alimentación está conectada o en función de la temperatura de la unidad. Si se ha seleccionado esta última función, el ventilador se enciende automáticamente cuando la temperatura del refrigerador alcanza los 60°C. El ventilador recibe una orden de paro cuando la temperatura del refrigerador baja a 55°C. No obstante, el ventilador funciona durante aproximadamente un minuto tras recibir la orden de paro y también tras cambiar el valor de **0** *(Continuo)* a **1** *(Temperatura).*

Entre en el modo de edición presionando el *Pulsador Menú derecha*. El modo que se esté visualizando empieza a parpadear. Utilice los *Pulsadores de Navegador* para cambiar el modo del ventilador. Acepte el cambio con el *Pulsador Enter* o vuelva al nivel anterior con el *Pulsador Menú izquierda*.

Consulte la Figura 7-10 para obtener información sobre cómo cambiar la función de control del ventilador.

Tiem. espera reconoc. HMI (P6.7.3)

Esta función permite al usuario cambiar el tiempo de espera del tiempo de reconocimiento HMI.

¡Nota! Si el convertidor de frecuencia se ha conectado al PC con un **cable normal**, los valores por defecto de los parámetros 6.7.3 y 6.7.4 (200 y 5) **no deben cambiarse.**

Si el convertidor de frecuencia se ha conectado al PC mediante un módem y hay un retraso en la transferencia de mensajes, el valor del par. 6.7.3 debe ajustarse según el retraso del siguiente modo:

Ejemplo:

- Retraso de transferencia entre el convertidor de frecuencia y el PC = 600 ms
- El valor del par. 6.7.3 está ajustado en <u>1.200 ms</u> (2 x 600, retraso de envío + retraso de recepción)
- Debe especificarse el ajuste correspondiente en la parte [Misc] del archivo NCDrive.ini:

Retries = 5 AckTimeOut = 1.200 TimeOut = 6.000

También se debe tener en cuenta que los intervalos que son más breves que el tiem. espera reconoc. no se pueden utilizar en la monitorización de la unidad CN.

Entre en el modo de edición presionando el *Pulsador Menú derecha*. Utilice los *Pulsadores de Navegador* para cambiar el tiempo de reconocimiento. Acepte el cambio con el *Pulsador Enter* o vuelva al nivel anterior con el *Pulsador Menú izquierda*.

Véase la Figura 7-14 para obtener información sobre cómo cambiar el tiempo de espera de reconocimiento HMI.



Figura 7-15. Tiem. espera reconoc. HMI

Número de intentos para recibir el reconocimiento HMI (P6.7.4)

Con este parámetro, puede ajustar el número de veces que la unidad intentará recibir el reconocimiento si no se consigue dentro del tiempo de reconocimiento (P6.7.3)

Entre en el modo de edición presionando el *Pulsador Menú derecha*. El valor que se esté visualizando empieza a parpadear. Utilice los *Pulsadores de Navegador* para cambiar la cantidad de intentos. Acepte el cambio con el *Pulsador Enter* o vuelva al nivel anterior con el *Pulsador Menú izquierda*.

7.4.6.5 Información del sistema

En el submenú **S6.8**, bajo el *Menú Sistema*, encontrará la información de software y hardware relacionada con el convertidor de frecuencia, además de la información relacionada con el funcionamiento.

Entre en el *menú Información* presionando el *Pulsador Menú derecha*. Ahora puede navegar por las páginas de información con los *Pulsadores de Navegador*.
Submenú Contadores (S6.8.1)

En el *submenú Contadores* **(S6.8.1)** encontrará información relativa a los tiempos de funcionamiento del convertidor de frecuencia, es decir, el número total de MWh, horas y días operativos que han transcurrido hasta el momento. A diferencia de los contadores del menú Contadores, estos contadores no se pueden restaurar.

¡Nota! El contador de tiempo operativo (días y horas) siempre está en funcionamiento cuando la unidad está conectada.

Página	Contador
C6.8.1.1	Contador MWh
C6.8.1.2	Contador de días operativos
C6.8.1.3	Contador de horas
	operativas

Tabla 7-5. Páginas de contador

Submenú Contadores operativos (S6.8.2)

Contadores operativos (menú **S6.8.2**) son los contadores cuyos valores se pueden restaurar a cero. Tiene los siguientes contadores con posibilidad de ser restaurados a su disposición:

¡Nota! Los contadores operativos sólo funcionan si el motor está en funcionamiento.

Página	Contador
T6.8.2.1	Contador MWh
P6.8.2.2	Borrar Contador mWh
T6.8.2.3	Contador de días operativos
T6.8.2.4	Contador de horas operativas
P6.8.2.5	Borrar contador de tiempo
	operativo
T= 6/= 7 / 1	Dénimente de compositores de disponses

Tabla 7-6. Páginas de contadores de disparos

Ejemplo: Cuando desee restaurar los contadores de funcionamiento, debe llevar a cabo lo siguiente:



Figura 7-16. Reset contador MWh

Submenú Información de software (S6.8.3)

Puede encontrar la siguiente información bajo el submenú Información de software (S6.8.3):

Página	Contenido
16.8.3.1	Paquete de software
16.8.3.2	Versión de software de sistema
16.8.3.3	Interfaz de firmware
16.8.3.4	Carga de sistema

Tabla 7-7. Páginas de información de software

Submenú Información de aplicación (S6.8.4)

Encontrará la siguiente información en el submenú Información de aplicación (S6.8.4)

Página	Contenido						
A6.8.4.1	Aplicación						
D6.8.4.1.1	ID de aplicación						
D6.8.4.1.2	Versión						
D6.8.4.1.3	Interfaz de firmware						

Tabla 7-8. Páginas de información de aplicación

Submenú Información de hardware (S6.8.5)

Encontrará la siguiente información en el submenú Información de hardware (S6.8.5)

Página	Contenido
16.8.5.2	Tensión de la unidad
16.8.5.3	Chopper Frenado
16.8.5.4	Resistencia de frenado

Tabla 7-9. Páginas de información de hardware

Submenú Opciones conectadas (S6.8.6)

El submenú Opciones conectadas (S6.8.6) muestra la siguiente información en la carta de opciones conectada al convertidor de frecuencia:

Página	Contenido
S6.8.6.1	Slot E Carta de opciones
16.8.6.1.1	Slot E Estado de carta de opciones
16.8.6.1.2	Slot E Versión de programa
S6.8.6.2	Slot D Carta de opciones
16.8.6.2.1	Slot D Estado de carta de opciones
16.8.6.2.2	Slot D Versión de programa

Tabla 7-10. Submenú Opciones conectadas

En este submenú encontrará información sobre la carta de opciones conectada a la carta de control (véase el Capítulo 6.2).

Puede verificar el estado de la ranura entrando en el submenú de la carta con el *Pulsador Menú derecha* y utilizando los *Pulsadores de Navegador*. Vuelva a presionar el *Pulsador Menú derecha* para visualizar el estado de la carta. Las selecciones se muestran en la Tabla 7-5. El panel también mostrará la versión de programa de la carta respectiva cuando presione uno de los *Pulsadores de Navegador*.



Para obtener más información sobre los parámetros relacionados con la carta de expansión, consulte el Capítulo 7.3.7.

Figura 7-17. Menú Información de la carta de expansión

7.4.6.6 <u>Modo Al</u>

Los parámetros P6.9.1 y P6.9.2 seleccionan el modo de entrada analógica. **P6.9.1** aparece solamente en las clases **MF4 – MF6**

- **0** = entrada de tensión (par. 6.9.1 por defecto)
- 1 = entrada de intensidad (par. 6.9.2 por defecto)

¡Nota! Verifique que las selecciones de puentes correspondan a las selecciones de este parámetro. Véase la Figura 6-20.

7.4.7 Interfase Modbus

NXL dispone de una interfase de bus integrada Modbus RTU. El nivel de señales de la interfase cumple la norma RS-485.



7.4.7.1 <u>Protocolo Modbus RTU</u>

Modbus RTU es un protocolo de fieldbus sencillo pero eficaz. La red Modbus dispone de una topología de bus en la que cada dispositivo tiene una dirección individual. Con la ayuda de estas direcciones individuales, las órdenes se dirigen al dispositivo concreto dentro de la red. Modbus admite también mensajes de tipo emisión, que se reciben en cada dispositivo de la red. Los mensajes de emisión se envían a la dirección '0', que está reservada para estos mensajes.

El protocolo incluye detección de errores CRC y comprobación de la paridad para evitar la gestión de mensajes que contengan errores. En Modbus, los datos se transfieren en modo hexadecimal asíncrono y se utiliza un intervalo de aproximadamente 3,5 caracteres como carácter final. La longitud del intervalo depende de la velocidad en baudios utilizada.

Código de función	Nombre de función	Dirección	Mensaje de emisión
03	Registro de almacenamiento de lectura	Todos los números de ID	No
04	Registro de entrada de lectura	Todos los números de ID	No
06	Registro sencillo predefinido	Todos los números de ID	Sí
16	Registro múltiple predefinido	Todos los números de ID	Sí

Tabla 7-11. Órdenes de Modbus admitidas por NXL

7.4.7.2 <u>Resistencia terminal</u>

El bus RS-485 está terminado con resistencias terminales de 120 Ω en ambos extremos. NXL dispone de una resistencia terminal integrada que por defecto está desactivada. Consulte las selecciones de puentes en el Capítulo 6.2.5.1

7.4.7.3 Área de direcciones de Modbus

El bus Modbus de NXL utiliza los números de ID de las aplicaciones como direcciones. Los números de ID pueden encontrarse en las tablas de parámetros del manual de las aplicaciones. Cuando se leen varios parámetros/valores de supervisión al mismo tiempo, deben ser consecutivos. Es posible leer 11 direcciones y éstas pueden ser parámetros o valores de supervisión.

7.4.7.4 Datos de proceso de Modbus

Los datos de proceso son un área de direcciones para el control de fieldbus. El control de fieldbus está activo cuando el valor del parámetro 3.1 (lugar de control) es 2 (=fieldbus). El contenido de los datos de proceso está determinado por la aplicación. Las tablas siguientes muestran el contenido de los datos de proceso de la aplicación multi-control.

Dirección	Registro de Modbus	Nombre	Escala	Тіро
2101	32101, 42101	Palabra de estado FB	-	Código binario
2102	32102, 42102	Palabra de estado general	-	Código binario
		FB		
2103	32103, 42103	Velocidad actual FB	0,01	%
2104	32104, 42104	Velocidad del motor	0,01	+/- Hz
2105	32105, 42105	Velocidad del motor	1	+/- Rpm
2106	32106, 42106	Corriente del motor	0,1	А
2107	32107, 42107	Par del motor	0,1	+/- % (de nominal)
2108	32108, 42108	Potencia del motor	0,1	+/- % (de nominal)
2109	32109, 42109	Tensión del motor	0,1	V
2110	32110, 42110	Tensión de CC	1	V
2111	32111, 42111	Fallo activo	-	Código de fallo

Datos de proceso de salida

Datos de proceso de entrada

Dirección	Registro de Modbus	Nombre	Escala	Тіро
2001	32001, 42001	Palabra de control FB	-	Código binario
2002	32002, 42002	Palabra de control general	-	Código binario
		FB		
2003	32003, 42003	Referencia de velocidad FB	0,01	%
2004	32004, 42004	Referencia de control PID	0,01	%
2005	32005, 42005	Valor actual PID	0,01	%
2006	32006, 42006	-	-	-
2007	32007, 42007	-	-	-
2008	32008, 42008	-	-	-
2009	32009, 42009	-	-	-
2010	32010, 42010	-	-	-
2011	32011, 42011	-	-	-

Palabra de estado

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	F	Z	AREF	W	FLT	DIR	RUN	RDY

La información sobre el estado del dispositivo y los mensajes se indican en *Palabra de estado*. La *Palabra de estado* está formada por 16 bits y su significado se describe en la tabla siguiente:

Velocidad actual

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB															LSB

Ésta es la velocidad actual al convertidor de frecuencia.

La escala es de entre –10000...10000. En la aplicación, la escala del valor se realiza en porcentajes del área de frecuencia máxima y mínima ajustada.

Palabra de control

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RST	DIR	RUN

En las aplicaciones de Vacon, los tres primeros bits de la Palabra de control se utilizan para controlar el convertidor de frecuencia. No obstante, puede personalizar el contenido de la Palabra de control para sus propias aplicaciones puesto que dicha palabra se envía al convertidor tal cual.

Referencia de velocidad

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB															LSB

Ésta es la referencia 1 al convertidor de frecuencia. Se utiliza normalmente como Referencia de velocidad. La escala permitida es de entre –10000...10000. En la aplicación, la escala del valor se realiza en porcentajes del área de frecuencia máxima y mínima ajustada.

Definiciones de los bits

Bit	Descripción				
	Valor = 0	Valor = 1			
RUN	Parada	Marcha			
DIR	Hacia la derecha Hacia la izquierda				
RST	El pulso ascendente de este bit reinicializará el fallo activo				
RDY	Unidad no preparada	Unidad preparada			
FLT	Ningún fallo	Fallo activo			
W	Ninguna advertencia	Advertencia activa			
AREF	Rampa	Referencia de velocidad alcanzada			
Z	-	Unidad en funcionamiento a velocidad cero			
F	-	Flujo preparado			

7.4.7.5 Parámetros de bus de campo

Los parámetros del protocolo integrado Modbus sólo se describen brevemente aquí. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de la carta de opciones del Modbus Vacon NX. Visite la página http://www.vacon.com/support/nxdocuments.html.

Estado de comunicación de la carta de expansión (l6.10.1)

Con esta función, puede comprobar el estado del bus RS 485. Si el bus no se utiliza, este valor es 0

хх.ууу

xx = 0 – 64 (Número de mensajes que contienen errores) yyy = 0 – 999 (Número de mensajes recibidos correctamente)

Protocolo Bus de campo (P6.10.2)

Con esta función, puede seleccionar el protocolo de comunicaciones de bus de campo.

0 = Sin utilizar 1 = Protocolo Modbus

Dirección del esclavo (P6.10.3)

Ajuste aquí la dirección del esclavo para el protocolo modbus. Puede ajustar cualquier dirección entre 1 y 255.

Velocidad de línea en baudios (P6.10.4)

Selecciona la velocidad de línea en baudios utilizada con la comunicación modbus.

0 = 300 baudios 1 = 600 baudios 2 = 1.200 baudios 3 = 2.400 baudios 4 = 4.800 baudios 5 = 9.600 baudios 6 = 19.200 baudios 7 = 38.400 baudios 8 = 57.600 baudios

Bits de paro (P6.10.5)

Ajuste el número de bits de paro utilizados en la comunicación Modbus

Tipo Paridad (P6.10.6)

Aquí puede seleccionar el tipo de comprobación de paridad con la comunicación modbus.

0 = Ninguno **1** = Impar **2** = Par

Tiem. espera comunicación (P6.10.7)

Si la comunicación entre dos mensaje se corta durante un tiempo superior al definido con este parámetro, se inicia un error de comunicación. Si el valor de este parámetro es **0**, la función no se utiliza.

0 = Sin utilizar 1 = 1 segundo 2 = 2 segundos, etc.

7.4.8 Menú Carta de expansión (E7)

El *Menú Carta de expansión* permite al usuario 1) ver qué carta de expansión está conectada a la carta de control y 2) acceder a los parámetros asociados a la carta de expansión y editarlos. Especifique el siguiente nivel de menú **(Enº)** con el *Pulsador Menú derecha*. Puede visualizar y editar los valores de parámetros del modo que se describe en el capítulo 7.4.2.

7.5 Funciones adicionales del panel

El panel de control Vacon NXL contiene funciones adicionales relacionadas con la aplicación. Consulte el Manual Aplicación control Multi-propósito de Vacon para obtener más información.

8. PUESTA EN SERVICIO

8.1 Seguridad

Antes de la puesta en servicio, observe los siguientes consejos y avisos:

~	1	Los componentes internos y circuitos electrónicos del convertidor de frecuencia (excepto los terminales de E/S galvánicamente aislados) tienen corriente cuando Vacon NXL está conectado a la red. Entrar en contacto con esta tensión es extremadamente peligroso y puede causar la muerte o heridas graves.						
	2	Los terminales del motor U, V, W y los terminales de resistencia de frenado/DC-link –/+ tienen corriente cuando Vacon NXL está conectado a la red, incluso si el motor no está en marcha .						
	3	Los terminales de E/S de control están aislados de la red. Sin embar las salidas del relé y otros terminales de E/S pueden tener una tensi de control peligrosa incluso cuando Vacon NXL está desconectado de red.						
	4	No realice conexiones cuando el convertidor de frecuencia esté conectado a la red.						
WARNING	5	Tras desconectar el convertidor de frecuencia de la red, espere a que se detenga el ventilador y los indicadores del panel desaparezcan (si no hay ningún panel conectado, vea el indicador a través de la base del panel). Espere 5 minutos más antes de trabajar con las conexiones de Vacon NXL. No abra la cubierta hasta que transcurra este tiempo.						
	6	Antes de conectar el convertidor de frecuencia a la red, compruebe que la cubierta frontal de Vacon NXL esté cerrada.						
HOT SURFACE	7	Es posible que el refrigerador de los tipos MF2 y MF3 esté caliente mientras el convertidor de frecuencia funciona. No toque el refrigerador, ya que podría sufrir quemaduras .						

8.2 Puesta en servicio del convertidor de frecuencia

- 1 Lea detenidamente y siga las instrucciones de seguridad del Capítulo 1 y las anteriores.
- 2 Tras la instalación, compruebe que:
 - tanto el convertidor de frecuencia como el motor estén conectados a masa.
 - los cables de red y del motor cumplan los requisitos que se especifican en el Capítulo 6.1.1.
 - los cables de control se encuentren lo más lejos posible de los cables de potencia (véase el Capítulo 6.1.2, paso 3); las pantallas de los cables apantallados estén

conectados a masa protectora (). Los cables no deben estar en contacto con los componentes eléctricos del convertidor de frecuencia.

- **Para las cartas de opciones solamente**: debe asegurarse de que los extremos comunes de los grupos de entrada digital estén conectados a +24V o a masa del terminal de E/S o la alimentación externa.

- **3** Compruebe la calidad y la cantidad del aire de refrigeración (Capítulo 5.2).
- 4 Compruebe si hay condensación en el interior del convertidor de frecuencia.
- 5 Verifique que todos los conmutadores Marcha/Paro conectados a los terminales de E/S estén en la posición **Paro**.
- 6 Conecte el convertidor de frecuencia a la red.
- 7 Ajuste los parámetros del grupo 1 según los requisitos de su aplicación. Debe ajustar, como mínimo, los siguientes parámetros:
 - tensión nominal del motor
 - frecuencia nominal del motor
 - velocidad nominal del motor
 - intensidad nominal del motor

Encontrará los valores necesarios para los parámetros en la placa de características del motor.

NOTA: también puede ejecutar el Asistente de arranque. Para obtener más información consulte el Capítulo 7.3.

8 Lleve a cabo una prueba sin el motor Realice la Prueba A o la Prueba B:

A Controles desde los terminales de E/S:

- a) Ajuste el conmutador Marcha/Paro en la posición ON.
- b) Cambie la referencia de frecuencia (potenciómetro)
- c) En el Menú Monitorización (M1), verifique que el valor de la Frecuencia de salida cambie según el cambio de la referencia de frecuencia.
- d) Ajuste el conmutador Marcha/Paro en la posición OFF.

B Control desde el panel de control:

- a) Cambie el control desde los terminales de E/S hasta el panel según se indica en el Capítulo 7.4.3.1.
- b) Presione el Pulsador Marcha del panel
- c) Vaya al Menú control de panel **(K3)** y al submenú Referencia Panel (Capítulo 7.3.3.2) y cambie la referencia de frecuencia utilizando los Pulsadores de Navegador

▲ - **▼**

d) En el Menú Monitorización (M1), verifique que el valor de la Frecuencia de salida cambie según el cambio de la referencia de frecuencia.

ston

e) Presione el Pulsador Paro del panel

- **9** Ejecute las pruebas de arranque sin el motor conectado al proceso, si es posible. Si no es posible, compruebe la seguridad de cada prueba antes de ejecutarla. Informe a sus compañeros de las pruebas.
- a) Desconecte la tensión de alimentación y espere a que la unidad se detenga **tal como se** *indica en el Capítulo 8.1, paso 5.*
- b) Conecte el cable de motor al motor y a los terminales del cable de motor del convertidor de frecuencia.
- c) Verifique que todos los conmutadores Marcha/Paro estén en las posiciones Paro.
- d) Conecte la red
- e) Repita las pruebas 8A u 8B.
- 10 Conecte el motor al proceso (si la prueba de arranque se ha ejecutado sin el motor conectado)
 - a) Antes de realizar las pruebas, asegúrese de que se puedan llevar a cabo de modo seguro.
 - b) Informe a sus compañeros de las pruebas.
 - c) Repita las pruebas 8A u 8B.

8.3 Parámetros básicos

A continuación encontrará una lista de los parámetros esenciales para la puesta en servicio del convertidor de frecuencia. Encontrará más detalles sobre estos y otros parámetros especiales en el Manual de Aplicación Control Multi-propósito.

¡Nota! Si desea editar los parámetros especiales, debe ajustar el valor del par. 2.1.22 en 0.

Explicaciones de las columnas:

Código	=	Indicación de lugar en el panel; Muestra al operador el número de parám. actual
Parámetro	=	Nombre del parámetro
Mín	=	Valor mínimo del parámetro
Máx	=	Valor máximo del parámetro
Uni.	=	Unidad del valor del parámetro; Se facilita si está disponible
Por defecto	=	Valor ajustado en fábrica
Clie.	=	Ajustes del cliente
ID	=	Número de ID del parámetro (utilizado con herramientas PC)
	=	En el código de parámetro: el valor del parámetro sólo puede cambiarse tras el
		paro del convertidor de frecuencia.

8.3.1 Valores de monitorización (Panel de control: menú M1)

Los valores de monitorización son los valores actuales de los parámetros y señales así como los estados y las mediciones. Los valores de monitorización no pueden editarse. Véase el Capítulo 7.3.1 para obtener más información.

Código	Parámetro	Uni.	ID	Descripción
V1.1	Frecuencia de salida	Hz	1	Frecuencia al motor
V1.2	Referencia de frecuencia	Hz	25	
V1.3	Velocidad motor	rpm	2	Velocidad calculada del motor
V1.4	Intensidad motor	Α	3	Intensidad medida del motor
V1.5	Par motor	%	4	Par nominal/actual calculado de la unidad
V1.6	Potencia motor	%	5	Potencia nominal/actual calculada de la unidad
V1.7	Tensión motor	V	6	Tensión calculada del motor
V1.8	Tensión DC-link	V	7	Tensión medida DC-link
V1.9	Temperatura convertidor	٥C	8	Temperatura del refrigerador
V1.10	Entrada analógica 1	V	13	AI1
V1.11	Entrada analógica 2		14	AI2
V1.12	Intensidad salida analógica		26	A01
V1.13	Intensidad salida analógica 1, carta de expansión	mA	31	
V1.14	Intensidad salida analógica 2, carta de expansión	mA	32	
V1.15	DIN1, DIN2, DIN3		15	Estados de entrada digital
V1.16	DIE1, DIE2, DIE3		33	Carta de expansión de E/S Estados de entrada digital
V1.17	Salida relé 1		34	Estado salida relé 1
V1.18	ROE1, ROE2, ROE3		35	Carta de exp. de E/S: Estados salida relé
V1.19	DOE 1		36	Carta de exp. de E/S: Estado salida digital 1
V1.20	Referencia PID	%	20	En porcentaje de la frecuencia máxima
V1.21	Valor actual PID	%	21	En porcentaje del valor actual máximo
V1.22	Valor error PID	%	22	En porcentaje del valor de error máximo
V1.23	Salida PID	%	23	En porcentaje del valor de salida máximo
V1.24	Rotación salidas 1,2,3		30	Solo para control de bombas y ventiladores
V1.25	Modo		66	0 =Sin utilizar (por defecto), 1 =Estándar, 2 =Ventilador, 3 =Bomba, 4 =Alto rendimiento

Tabla 8-1. Valores de monitorización

Código	Parámetro	Mín	Máx	Uni	Por	Clie	חו	Nota
Courgo	1 di dificci o	le l	Max		defecto	oue.		Νυία
P2.1.1	Frecuencia mínima	0,00	Par. 2.1.2	Hz	0,00		101	
P2.1.2	Frecuencia máxima	Par. 2.1.1	320,00	Hz	50,00		102	NOTA : Si f _{máx} > que la velocidad sincr. motor, comprobar que tanto el motor como el sistema lo permitan
P2.1.3	Tiempo aceleración	0,1	3000,0	S	1,0		103	
P2.1.4	Tiempo decel. 1	0,1	3000,0	S	1,0		104	
P2.1.5	Límite intensidad	0,1 x I _L	1,5 x I _L	А	IL		107	NOTA: Las fórmulas se aplican aproximadamente a convertidores de frecuencia hasta MF3. Para tamaños superiores, consultar a la fábrica.
P2.1.6	Tensión nom. mot.	180	690	V	NXL2:230V NXL5:400V		110	
P2.1.7	Frecuencia nom. mot.	30,00	320,00	Hz	50,00		111	Ver la placa de características del motor
P2.1.8	Velocidad nominal del motor	300	20 000	rpm	1440		112	Valor por defecto para un motor de cuatro polos y un convertidor de frecuencia de potencia nominal.
P2.1.9	Intensidad nominal del motor	0,3 x I _L	1,5 x I _L	А	IL		113	Ver la placa de características del motor
P2.1.10	Cosφ Motor	0,30	1,00		0,85		120	Ver la placa de características del motor
P2.1.11	Tipo Marcha	0	1		0		505	0=Rampa 1=Marcha motor girando
P2.1.12	Tipo Paro	0	1		0		506	0=Libre 1=Rampa
P2.1.13	Optimización U/f	0	1		0		109	0= Sin utilizar 1= Sobrepar automático
P2.1.14	Referencia E/S	0	5		0		117	0=Al1 1=Al2 2=Referencia del panel 3=Referencia Bus de campo (FBSpeedReference) 4=Potenciómetro motorizado 5=Al1/Al2 selección
P2.1.15	Rango señal Al2	1	2		2		390	Sin utilizar si Mín. clien. Al2 > 0% o Máx. clien. Al2. < 100% 1=0mA - 20mA 2=4mA - 20mA 3=0V - 10V 4=2V - 10V

8.3.2 Parámetros básicos (Panel de control: Menú P2 → B2.1)

P2.1.16	Contenido salida analógica	0	12		1	307	 0=Sin utilizar 1=Frec Salida (0-f_{máx}) 2=Ref. frec. (0-f_{máx}) 3=Velocidad Motor (0-Veloc Nom Motor) 4=Intensidad salida (0-I_{nMotor}) 5=Par Motor (0-T_{nMotor}) 6=Potencia Motor (0-P_{nMotor}) 7=Tensión Motor (0-U_{nMotor}) 8=Tensión DC-link (0-U_{nMotor}) 9=Valor ref. reg. PI 10=Valor act. reg. PI 11=Valor error reg. PI 12=Salida reg. PI
P2.1.17	Función DIN2	0	10		1	319	 0=Sin utilizar 1=Marcha inversa 2=Inversión 3=Pulso de Paro 4=Fallo externo, cc 5=Fallo externo, ca 6=Permiso Marcha 7=Velocidad const. 2 8= Poten. mot. UP (cc) 9= Desactivar PID (Ref. frec. direc.) 10=Enclavamiento 1
P2.1.18	Función DIN3	0	17		6	301	 0=Sin utilizar 1=Inversa 2=Fallo externo, cc 3=Fallo externo, ca 4=Reset de fallo 5=Permiso Marcha 6=Velocidad const. 1 7=Velocidad const. 2 8=Control Freno CC 9=Poten. mot. UP (cc) 10=Poten. mot. DOWN (cc) 11=Desactivar PID (selección control PID) 12=Selec. ref. panel PID 2 13=Enclavamiento 2 14=Entrada termistor (Véase el Capítulo 6.2.6) 15=Forzar lugar de control a terminal de E/S 16=Forzar lugar de control a fieldbus 17= Al1/Al2 selección
P2.1.19	Velocidad const. 1	0,00	Par. 2.1.2	Hz	10,00	 105	
P2.1.20	Velocidad const. 2	0,00	Par. 2.1.2	Hz	50,00	 106	
P2.1.21	Rearranque autom.	0	1		0	731	0 =Sin utilizar 1 =Utilizado
P2.1.22	Ocultación parám.	0	1		0	115	0=Todos los parámetros visibles 1=Sólo el grupo P2.1 y los menús M1 – H5 visibles

Tabla 8-2. Parámetros básicos P2.1

9. ANÁLISIS DE FALLOS

Cuando la electrónica de control del convertidor de frecuencia detecta un fallo, la unidad se detiene y aparecen en la pantalla el símbolo **F**, junto con el número ordinal del fallo y el código del fallo. El fallo se puede restaurar con el *Pulsador Reset* en el panel de control o mediante el terminal de E/S. Los fallos se almacenan en el menú Historial Fallos (H5), por el cual puede navegar. Encontrará los diferentes códigos de fallos en la tabla siguiente.

Los códigos de fallos, sus causas y las acciones para corregirlos se presentan en la siguiente tabla. Los fallos sombreados son únicamente fallos A. Los elementos escritos en blanco sobre fondo negro son fallos para los cuales se pueden programar diferentes respuestas en la aplicación. Consulte las Protecciones de grupos de parámetros.s

Cód. fallo	Fallo	Posible causa	Acción correctora
1	Sobreintensidad	El convertidor de frecuencia ha detectado una intensidad demasiado elevada (>4*In) en el cable del motor: – gran aumento de carga repentino – cortocircuito en los cables del motor – motor inadecuado	Comprobar carga. Comprobar tamaño de motor. Comprobar cables.
2	Sobretensión	La tensión DC-link ha excedido los límites definidos en la Tabla 4-3. – tiempo de deceleración demasiado breve – altos picos de sobretensión en la alimentación	Ampliar el tiempo de deceleración.
3	Fallo Tierra	La medición de intensidad ha detectado que la suma de las intensidades de las fases del motor no es cero. – fallo de aislamiento de cables o motor	Comprobar los cables del motor y el motor.
8	Fallo de sistema	 fallo de los componentes funcionamiento defectuoso 	Restaurar el fallo y rearrancar. En caso de que se vuelva a producir el fallo, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
9	Baja tensión	La tensión DC-link se encuentra por debajo de los límites de tensión definidos en la Tabla 4-3. – causa más probable: tensión de alimentación demasiado baja – fallo interno del convertidor de frecuencia	En caso de interrupción temporal de la tensión de alimentación, restaurar el fallo y rearrancar el convertidor de frecuencia. Comprobar la tensión de alimentación. Si es la correcta, se ha producido un fallo interno. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
11	Superv. fase salida	La medición de intensidad ha detectado que no hay intensidad en una fase del motor.	Comprobar el cable del motor y el motor.
13	Baja temperatura de convertidor de frecuencia	La temperatura del refrigerador está por debajo de –10°C	

_			
14	Sobretemp. de convertidor de frecuencia	La temperatura del refrigerador está por encima de 90°C El aviso de sobretemperatura se produce cuando la temperatura del refrigerador supera los 85°C.	Comprobar la cantidad y el flujo adecuados del aire de refrigeración. Comprobar que no haya polvo en el refrigerador. Verificar la temperatura ambiental. Asegurarse de que la frecuencia de conmutación no sea demasiado elevada en relación con la temperatura ambiente y la carga del motor.
15	Motor bloqueado	La protección contra bloqueo del motor se ha disparado.	Comprobar el motor
16	Sobretemp. de motor	El modelo de temperatura del motor del convertidor de frecuencia ha detectado una sobretemperatura del motor. El motor está sobrecargado.	Disminuir la carga del motor. Si no existe ninguna sobrecarga del motor, comprobar los parámetros del modelo de temperatura.
17	Baja carga de motor	La protección contra baja carga del motor se ha disparado.	
22	Fallo de suma de control EEPROM	Fallo de guardado del parámetro – funcionamiento defectuoso – fallo de los componentes	Póngase en contacto con su distribuidor más cercano
24 25	Fallo contador Fallo de vigilancia de microprocesador	Valores incorrectos en los contadores — funcionamiento defectuoso — fallo de los componentes	Restaurar el fallo y rearrancar. En caso de que se vuelva a producir el fallo, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
29	Fallo de termistor	La entrada del termistor de la carta de opciones ha detectado un aumento de la temperatura del motor.	Comprobar la refrigeración y la carga del motor Comprobar la conexión del termistor (Si no se está utilizando la entrada del termistor de la carta de opciones, debe ponerse en cortocircuito)
34	Comunicación de bus interna	Interferencias ambientales o hardware defectuoso	Restaurar el fallo y rearrancar En caso de que se vuelva a producir el fallo, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
35	Fallo de aplicación	La aplicación seleccionada no funciona	Póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
39	Dispositivo eliminado	Carta de opciones eliminada. Unidad eliminada.	Restaurar
40	Dispositivo desconocido	Carta de opciones o unidad desconocidas.	Póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Visite la página: http://www.vacon.com/
41	Temperatura IGBT	La protección contra sobretemperatura del puente inversor de IGBT ha detectado una intensidad del motor demasiado elevada	Comprobar carga. Comprobar tamaño de motor.

44	Cambio de dispositivo	Carta opcional cambiada. La carta opcional tiene ajustes por defecto.	Restaurar
45	Dispositivo añadido	Carta opcional añadida.	Restaurar
50	Entrada analógica I _{in} <4 mA (rango señal seleccionada de 4 a 20 mA)	La intensidad en la entrada analógica es < 4 mA. – el cable de control está roto o suelto. – el origen de la señal ha fallado	Comprobar los circuitos de bucle de intensidad.
51	Fallo externo	Fallo de entrada digital. La entrada digital se ha programado como una entrada de fallo externo y esta entrada está activa.	Compruebe la programación y el dispositivo indicados por la información del fallo externo. Compruebe también el cableado de este dispositivo.
52	Fallo de comunicación de panel	Se ha cortado la conexión entre el panel de control y el convertidor de frecuencia.	Comprobar la conexión del panel y el posible cables del panel.
53	Fallo de bus de campo	Se ha cortado la conexión de datos entre el maestro de bus de campo y la carta de bus de campo	Comprobar la instalación. Si la instalación es correcta, póngase en contacto con el distribuidor de Vacon más cercano Visite la página: http://www.vacon.com/
54	Fallo de ranura	Ranura o carta de opciones defectuosas	Comprobar la carta y la ranura. Póngase en contacto con el distribuidor de Vacon más cercano Visite la página: http://www.vacon.com/
55	Superv. valor actual	El valor actual ha excedido o no ha alcanzado (dependiendo del par. 2.7.22) el límite de supervisión de valor actual (par. 2.7.23)	

Tabla 9-1. Códigos de fallos

10. DESCRIPCIÓN DE LA CARTA DE EXPANSIÓN OPT-AA



Descripción: Carta de expansión E/S con una salida de relé, una salida de colector abierto y tres entradas digitales.

Ranuras permitidas:	Ranura E de carta Vacon NXL
ID tipo:	16705
Terminales:	Dos bloques de terminales; Terminales de tornillo (M2.6 y M3); Sin codificación
Puentes:	Ninguno
Parámetros de la carta:	Ninguno

Terminal		Ajuste de parámetros	Descripción
X3			
1	+24V		Salida de tensión de control; tensión para interruptores, etc., máx. 150 mA
2	GND		Masa para control, p.ej. para +24 V y DO
3	DIN1	DIGIN:x.1	Entrada digital 1
4	DIN2	DIGIN:x.2	Entrada digital 2
5	DIN3	DIGIN:x.3	Entrada digital 3
6	D01	DIOUT:x.1	Salida de colector abierto, 50 mA/48V
X5			
24	R01/NC	DIOUT:x.2	Salida relé 1 (NO)
25	R01/C		
26	R01/N0		125VCC/0,4A

Terminales de E/S en OPT-AA

Tabla 10-1. Terminales de E/S en la carta OPT-AA

¡Nota! El terminal de tensión de control +24 V también se puede utilizar para alimentar el módulo de control (pero no el módulo de potencia).

11. DESCRIPCIÓN DE LA CARTA DE EXPANSIÓN OPT-AI



Descripción: Placa expansora de E/S con una salida de relé (NO), tres entradas digitales y una entrada del termistor para convertidores de frecuencia Vacon NXL

Ranuras permitidas:	Ranura E de placa Vacon NXL
ld. del tipo:	16713
Terminales:	Tres bloques de terminales, terminales de tornillos, sin codificación
Conexiones tipo puente:	Ninguna
Parámetros de la placa:	Ninguno

Terminal Aj		Ajuste de	Descripción
	!	parametros	
X4	ļ!		
12	+24V		Salida de tensión de control; tensión para interruptores, etc.,
	1		máx. 150 mA
13	GND	[]	Masa para control, p.ej. para +24 V y DO
14	DIN1	DIGIN:B.1	Entrada digital 1
15	DIN2	DIGIN:B.2	Entrada digital 2
16	DIN3	DIGIN:B.3	Entrada digital 3
X2			
25	R01/	DigOUT:B.1	
	Común		Salida rele 1 (NU)
26	R01/	''	Lapacidad de conmutación: 24VDC/8A 250VAC/8A
	Normal	╽────┘╵	
	abierto		123VDC/0,4A
	1		
X3	1		
28	TI+	DIGIN:B.4	Entrada del termistor; Rtrip = 4.7 k (PTC)
29	TI-		

Terminales de E/S en OPT-AI

Tabla 11-1. Terminales de E/S en la carta OPT-AI

¡Nota! El terminal de tensión de control +24 V también se puede utilizar para alimentar el módulo de control (pero no el módulo de potencia).